



www.DEWALT.com

DCF809

English	3
简体中文	12
繁體中文	19
한국어	26
ภาษาไทย	34

Fig. A

图 A

圖 A

그림 A

ડિગ્રી A




Fig. B

图 B

圖 B

그림 B

ડિગ્રી B




Fig. C

图 C

圖 C

그림 C

ડિગ્રી C




Fig. D

图 D

圖 D

그림 D

그림 D




Fig. E

图 E

圖 E

그림 E

그림 E




Fig. F

图 F

圖 F

그림 F

그림 F





Fig. G

图 G

圖 G

그림 G

그림 G



BRUSHLESS CORDLESS COMPACT IMPACT DRIVER

DCF809

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

	DCF809	
Voltage	V _{DC}	18(20 Max)
Battery type		Li-Ion
Power output	W	300
No load speed	min ⁻¹	0–2800
Impact rate	min ⁻¹	0–3200
Max. torque	Nm	190
Tool holder	mm	6.35 hex
Weight (without battery pack)	kg	0.96

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in IEC60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

 **WARNING:** The declared vibration emission level represents impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched

off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

 **WARNING:** To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

 **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in death or serious injury**.

 **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could result in death or serious injury**.

 **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may result in minor or moderate injury**.

NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may result in property damage**.

 Denotes risk of electric shock.

 Denotes risk of fire.

Batteries				Chargers/Charge Times (Minutes)				
Cat#	V _{DC}	Ah	Weight(kg)	DCB107	DCB112	DCB115	DCB118	DCB132
DCB546	18/54	6.0/2.0	1.05	270	170	90	60	90
DCB547	18/54	9.0/3.0	1.46	420	270	140	85	140
DCB548	18/54	12.0/4.0	1.44	540	350	180	180	120
DCB181	18	1.5	0.35	70	45	22	22	22
DCB182	18	4.0	0.61	185	120	60	60	60
DCB183/B	18	2.0	0.40	90	60	30	30	30
DCB184/B	18	5.0	0.62	240	150	75	75	75
DCB185	18	1.3	0.35	60	40	22	22	22
DCB187	18	3.0	0.54	140	90	45	45	45
DCB189	18	4.0	0.54	185	120	60	60	60

General Power Tool Safety Warnings

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work Area Safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical Safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal Safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
 - h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- #### 4) Power Tool Use and Care
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e) **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) **Use the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) Battery Tool Use and Care

- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e) **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Additional Specific Safety Rules for Impact Drivers

- Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing.*

- Risk of personal injury due to flying particles.*
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.*
- Risk of personal injury due to prolonged use.*

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your mains.



Your DeWALT charger is double insulated in accordance with IEC60335; therefore no earth wire is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the DeWALT service organisation.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension cable suitable for the power input of your charger (see **Technical Data**). The minimum conductor size is 1 mm²; the maximum length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Chargers

DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be as easy as possible to operate.

Important Safety Instructions for All Battery Chargers

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety and operating instructions for compatible battery chargers (refer to **Technical Data**).

- Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and product using battery pack.**

WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.

WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or less.

CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean

- DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual.** The charger and battery pack are specifically designed to work together.
- These chargers are not intended for any uses other than charging DEWALT rechargeable batteries.** Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
- Do not expose charger to rain or snow.**
- Pull by plug rather than cord when disconnecting charger.** This will reduce risk of damage to electric plug and cord.
- Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.**
- Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary.** Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric shock, or electrocution.
- Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat.**
Place the charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.
- Do not operate charger with damaged cord or plug—** have them replaced immediately.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.** Take it to an authorised service centre.
- Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or repair is required.** Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.
- In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.**
- Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning.** This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.
- NEVER attempt to connect two chargers together.**
- The charger is designed to operate on standard 220-240V household electrical power.** Do not attempt to use it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.

Charging a Battery (Fig. B)

- Plug the charger into an appropriate outlet before inserting battery pack.
- Insert the battery pack ① into the charger, making sure the battery pack is fully seated in the charger. The red (charging) light will blink repeatedly indicating that the charging process has started.
- The completion of charge will be indicated by the red light remaining ON continuously. The battery pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger. To remove the battery pack from the charger, push the battery release button ② on the battery pack.

NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the battery pack fully before first use.

Charger Operation

Refer to the indicators below for the charge status of the battery pack.

Charge Indicators

	Charging	
	Fully Charged	
	Hot/Cold Pack Delay*	

*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light will be illuminated during this operation. Once the battery pack has reached an appropriate temperature, the yellow light will turn off and the charger will resume the charging procedure. The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack. The charger will indicate faulty battery by refusing to light.

NOTE: This could also mean a problem with a charger. If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be tested at an authorised service centre.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery pack that is too hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until the battery pack has reached an appropriate temperature. The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery pack life.

A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm battery pack. The battery pack will charge at that slower rate throughout the entire charging cycle and will not return to maximum charge rate even if the battery pack warms.

The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed to cool the battery pack. The fan will turn on automatically when the battery pack needs to be cooled. Never operate the charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior of the charger.

Electronic Protection System

XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery pack against overloading, overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery pack on the charger until it is fully charged.

Wall Mounting

These chargers are designed to be wall mountable or to sit upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the charger within reach of an electrical outlet, and away from a corner or other obstructions which may impede air flow. Use the back of the charger as a template for the location of the mounting screws on the wall. Mount the charger securely using drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to

an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw exposed. Align the slots on the back of the charger with the exposed screws and fully engage them in the slots.

Charger Cleaning Instructions

WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Battery Packs

Important Safety Instructions for All Battery Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and charger, read the safety instructions below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS

- **Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- **Never force battery pack into charger. Do not modify battery pack in any way to fit into a non-compatible charger as battery pack may rupture causing serious personal injury.**
- Charge the battery packs only in DEWALT chargers.
- **DO NOT** splash or immerse in water or other liquids.
- **Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 40 °C (104 °F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).**
- **Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out.** The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium-ion battery packs are burned.
- **If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water.** If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
- **Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation.** Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical attention.

WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or

damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution may result. Damaged battery packs should be returned to service centre for recycling.



WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the battery pack so that metal objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.



CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some tools with large battery packs will stand upright on the battery pack but may be easily knocked over.

Transportation



WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can possibly cause fire if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

NOTE: Lithium-ion batteries should not be put in checked baggage.

DEWALT batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry and legal standards which include UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.

In most instances, shipping a DEWALT battery pack will be excepted from being classified as a fully regulated Class 9 Hazardous Material. In general, only shipments containing a lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9. All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DEWALT does not recommend air shipping lithium-ion battery packs alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.

Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult the latest regulations for packaging, labeling/marking and documentation requirements.

The information provided in this section of the manual is provided in good faith and believed to be accurate at the time the document was created. However, no warranty, expressed or implied, is given. It is the buyer's responsibility to ensure that its activities comply with the applicable regulations.

Transporting the FLEXVOLT™ Battery

The DEWALT FLEXVOLT™ battery has two modes: **Use** and **Transport**.


Use Mode: When the FLEXVOLT™ battery stands alone or is in a DEWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When the FLEXVOLT™ battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries) product, it will operate as a 54V battery.

Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLT™ battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for shipping.

When in Transport mode, strings of cells are electrically disconnected within the pack resulting in 3 batteries with a lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries with the lower Watt hour rating can exempt the pack from certain shipping regulations that are imposed upon the higher Watt hour batteries.

For example, the Transport Wh rating might indicate 3 x 36 Wh, meaning 3 batteries of 36 Wh each.

The Use Wh rating might indicate 108 Wh (1 battery implied).



Example of Use and Transport Label Marking

Use: 108 Wh
 Transport: 3x36 Wh

Storage Recommendations

1. The best storage place is one that is cool and dry away from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum battery performance and life, store battery packs at room temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged battery pack in a cool, dry place out of the charger for optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of charge. The battery pack will need to be recharged before use.

Labels on Charger and Battery Pack

In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger and the battery pack may show the following pictographs:



Read instruction manual before use.



See **Technical Data** for charging time.



Do not probe with conductive objects.



Do not charge damaged battery packs.



Do not expose to water.



Have defective cords replaced immediately.



Charge only between 4 °C and 40 °C.



Only for indoor use.



Discard the battery pack with due care for the environment.



Charge DEWALT battery packs only with designated DEWALT chargers. Charging battery packs other than the designated DEWALT batteries with a DEWALT charger may make them burst or lead to other dangerous situations.



Do not incinerate the battery pack.



USE (without transport cap). Example: Wh rating indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).



TRANSPORT (with built-in transport cap). Example: Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).

Battery Type

The DCF809 operates on an 18V volt battery pack.

These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Refer to **Technical Data** for more information.

Package Contents

The package contains:

- 1 Impact driver
- 1 Charger
- 1 Magnetic bit holder (included with some models)
- 1 Belt hook (included with some models)
- 1 Kitbox (included with some models)
- 1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
- 2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
- 3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
- 1 Instruction manual
- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
- Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

Markings on Tool

The following pictograms are shown on the tool:



Read instruction manual before use.



Wear ear protection.



Wear eye protection.



Visible radiation. Do not stare into light.

Date Code Position (Fig. A)

The date code **12**, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2018 XX XX
Year of Manufacture

Description (Fig. A)

WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

- 1** Battery pack
- 2** Battery release button
- 3** Variable speed trigger switch
- 4** Forward/reverse control button
- 5** Chuck collar
- 6** 6.35 mm hex quick-release chuck
- 7** Worklights
- 8** Main handle
- 9** Belt hook
- 10** Screw
- 11** Bit holder
- 12** Date code

Intended Use

This impact driver is designed for professional impact screwdriving applications. The impact function makes this tool particularly useful for driving fasteners in wood, metal and concrete.

DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.

This impact driver is a professional power tool.

DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.

- **Young children and the infirm.** This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

WARNING: Use only DEWALT battery packs and chargers.

Inserting and Removing the Battery Pack from the Tool (Fig. A, C)

NOTE: Make sure your battery pack **1** is fully charged.

To Install the Battery Pack into the Tool Handle

1. Align the battery pack **1** with the rails inside the tool's handle (Fig. C).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.

To Remove the Battery Pack from the Tool

1. Press the release button **2** and firmly pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the charger section of this manual.

Fuel Gauge Battery Packs (Fig. A)

Some DEWALT battery packs include a fuel gauge which consists of three green LED lights that indicate the level of charge remaining in the battery pack.

To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button. A combination of the three green LED lights will illuminate designating the level of charge left. When the level of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not illuminate and the battery will need to be recharged.

NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on the battery pack. It does not indicate tool functionality and is subject to variation based on product components, temperature and end-user application.

Belt Hook and Magnetic Bit Holder (Fig. A) (Included with some models)

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, DO NOT suspend tool overhead or suspend objects from the belt hook. ONLY hang tool's belt hook from a work belt.

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ensure the screw holding the belt hook is secure.

IMPORTANT: When attaching or replacing a belt hook or magnetic bit holder, use only the screw that is provided. Be sure to securely tighten the screw.

A belt hook **9** and magnetic bit holder **11** can be attached to either side of the tool using only the screw **10** provided, to accommodate left- or right-handed users. If the hook or magnetic bit holder is not desired at all, it can be removed from the tool.

To move the belt hook or magnetic bit holder, remove the screw **10** that holds it in place then reassemble on the opposite side. Be sure to securely tighten the screw.

OPERATION

Instructions for Use

WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect battery pack

before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

Proper Hand Position (Fig. D)

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** use proper hand position as shown.

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the main handle ⑧.

Variable Speed Trigger Switch (Fig. A, E)

To turn the tool on, squeeze the trigger switch ③. To turn the tool off, release the trigger switch. Your tool is equipped with a brake. The chuck will stop when the trigger switch is fully released.

The variable speed switch enables you to start the application at a slow speed. The further you squeeze the trigger, the faster the tool will operate. For maximum tool life, use variable speed only for starting holes or fasteners.

NOTE: Continuous use in variable speed range is not recommended. It may damage the switch and should be avoided.

Forward/Reverse Control Button (Fig. A, E)

A forward/reverse control button ④ determines the direction of the tool and also serves as a lock-off button.

To select forward rotation, release the trigger switch and depress the forward/reverse control button on the right side of the tool.

To select reverse, depress the forward/reverse control button on the left side of the tool. The centre position of the control button locks the tool in the off position. When changing the position of the control button, be sure the trigger is released.

NOTE: The first time the tool is run after changing the direction of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and does not indicate a problem.

Worklights (Fig. A)

There are three worklights ⑦ located around the 6.35 mm hex chuck ⑥. The worklights are activated when the trigger switch is depressed.

When the trigger is released, the worklight will stay illuminated for up to 20 seconds. If the trigger switch remains depressed, the worklights will remain on.

NOTE: The worklights are for lighting the immediate work surface and are not intended to be used as a flashlight.

Quick-Release Chuck (Fig. A, F, G)

WARNING: Use only impact accessories. Non-impact accessories may break and cause a hazardous condition. Inspect accessory prior to use to ensure that it contains no cracks.

NOTE: The chuck accepts 6.35 mm hex bit tips only. Using 25 mm bits allows better access in tight spaces.

Place the forward/reverse button ④ in the locked off (centre) position or remove battery pack before changing accessories.

To install an accessory (Fig F), push accessory to fully insert into chuck ⑥. The chuck collar ⑤ does not need to be pulled up to lock accessory in place.

To remove an accessory (Fig G), pull the chuck collar away from the front of the tool. Remove the accessory and release the collar.

Usage

Your impact tool generates the following maximum torque:

Cat #	Nm	Ft.-Lbs.	In.-Lbs
DCF809	190	142	1700

CAUTION: Ensure fastener and/or system will withstand the level of torque generated by the tool. Excessive torque may cause breakage and possible personal injury.

1. Place the accessory on the fastener head. Keep the tool pointed straight at the fastener.
2. Press switch to start operation. Release the switch to stop operation. Always check torque with a torque wrench, as the fastening torque is affected by many factors including the following:

- **Voltage:** Low voltage, due to a nearly discharged battery, will reduce fastening torque.
- **Accessory size:** Failure to use the correct accessory size will cause a reduction in fastening torque.
- **Bolt Size:** Larger bolt diameters generally require higher fastening torque. Fastening torque will also vary according to length, grade, and torque coefficient.
- **Bolt:** Ensure that all threads are free of rust and other debris to allow proper fastening torque.
- **Material:** The type of material and surface finish of the material will affect fastening torque.
- **Fastening Time:** Longer fastening time results in increased fastening torque. Using a longer fastening time than recommended could cause the fasteners to be overstressed, stripped or damaged.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

The charger and battery pack are not serviceable.



Lubrication

Your power tool requires no additional lubrication.



Cleaning

! **WARNING:** Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.

! **WARNING:** Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Optional Accessories

! **WARNING:** Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Protecting the Environment

 Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

 Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.

Rechargeable Battery Pack

This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment:

- Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
- Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The collected battery packs will be recycled or disposed of properly.

充电式无刷紧凑型冲击起子

DCF809

恭喜!

感谢您选购 DEWALT 工具。凭借多年的产品开发和创新经验，DEWALT 已经成为专业电动工具用户最可靠的合作伙伴之一。

技术参数

	DCF809	
电压	伏特 _{直流}	18 (最大 20)
电池类型		锂离子
功率输出	瓦	300
空载转速	转/分	0–2800
冲击率	转/分	0–3200
最大扭矩	Nm	190
工具夹持器	毫米	6.35 六角
重量 (不含电池组)	千克	0.96

本信息表中所载的振动发射标准依据 IEC60745 提供的标准测试测量，并且可用于工具间的比较。它可用于噪音的初步评估。

警告：我们所公布的振动发射标准表示紧固件可承受的最大容量的冲击紧固值。然而，如果将本工具用于其他应用、为其使用不同的配件或保养不当，则振动发射值可能会不同。这可能会大幅度提高总工作时间内的噪音级。

在关闭工具电源、或运行中的工具实际上并未工作时，也应考虑到其噪音级或振动。这可能会大幅度降低总工作期间的噪音级。

确定额外的安全措施以保护操作员免受振动影响，比如：保养工具和配件、双手保持温暖、组织工作模式。



警告：为降低伤害风险，请阅读使用手册。

定义：安全指南

下列定义描述了各标志术语的严重程度。请仔细阅读本手册，并注意这些标志。



危险：表示存在紧急危险情况，如果不加以避免，**可能导致死亡或严重伤害。**



警告：表示存在潜在的危险情况，如果不加以避免，**可能导致死亡或严重伤害。**



警示：表示存在潜在危险情况，如果不加以避免，**可能导致轻度或中度伤害。**



注意：表示**存在不涉及人身伤害的情况**，如果不加以避免，**可能导致财产损失。**



表示存在触电风险。



表示存在火灾风险。

电池				充电器/充电时间 (分钟)				
目录号	伏特 _{直流}	安时	重量 (千克)	DCB107	DCB112	DCB115	DCB118	DCB132
DCB546	18/54	6.0/2.0	1.05	270	170	90	60	90
DCB547	18/54	9.0/3.0	1.46	420	270	140	85	140
DCB548	18/54	12.0/4.0	1.44	540	350	180	180	120
DCB181	18	1.5	0.35	70	45	22	22	22
DCB182	18	4.0	0.61	185	120	60	60	60
DCB183/B	18	2.0	0.40	90	60	30	30	30
DCB184/B	18	5.0	0.62	240	150	75	75	75
DCB185	18	1.3	0.35	60	40	22	22	22
DCB187	18	3.0	0.54	140	90	45	45	45
DCB189	18	4.0	0.54	185	120	60	60	60

电动工具通用安全警告



警告! 阅读所有警告和所有说明。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

a) 工作场地的安全

- 1) 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- 2) 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 3) 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使你失去对工具的控制。

b) 电气安全

- 1) 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- 2) 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。
- 3) 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- 4) 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- 5) 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- 6) 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器 (RCD)。使用RCD可减小电击危险。

c) 人身安全

- 1) 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- 2) 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- 3) 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处接近时插入插头可能会导致危险。
- 4) 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- 5) 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- 6) 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、饰品或长发可能会卷入运动部件中。
- 7) 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保它们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

d) 电动工具使用和注意事项

- 1) 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- 2) 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。

- 3) 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- 4) 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- 5) 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- 6) 保持切割刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 7) 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

e) 电池式工具使用和注意事项：

- 1) 只用制造商规定的充电器充电。将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- 2) 只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- 3) 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- 4) 在滥用条件下，液体会从电池中溅出，避免接触。如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体会发生腐蚀或燃烧。

f) 维修

- 1) 让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。

电钻专用警告语：

使用冲击电钻时要戴好耳罩。暴露在噪声中会引起听力损伤。
使用随工具提供的辅助手柄。操作失手会引起人身伤害。
在紧固件可能触及暗线进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。

冲击起子的附加安全说明

- 操作过程中紧固件可能接触隐藏的电线时，请握住工具的绝缘表面。紧固件如果接触到“带电”导线，电动工具金属部件表面就会“带电”并使操作人员触电。

剩余风险

尽管遵守了相关的安全法规并采用了安全装备，某些剩余风险仍然是无法避免的。这些风险包括：

- 听力损伤。
- 飞溅颗粒造成的人身伤害风险。
- 使用时附件发热导致的灼伤风险。
- 长时间使用引起的人身伤害风险。

电气安全

电机只适用一种工作电压。请务必检查电池组的电压是否和铭牌上的电压一致。另外，请确保充电器电压和主电源的电压一致。



DEWALT 充电器符合 IEC60335 双重绝缘要求，因此无需使用接地线。

若电源线损坏，必须交由 DEWALT 维修部门采用专门制备的电线进行更换。

使用延长线

除非绝对必要,否则请勿使用延长线。使用适合您的充电器输入功率的合格延长线(见**技术参数**)。最小的导线尺寸为1平方毫米;最大长度为30米。

使用电缆卷筒时,请务必拉出所有的电缆。

请妥善保管好这些说明

充电器

DEWALT 充电器无需做出任何调整,专为简易操作而设计。

针对所有电池充电器的重要安全说明

请妥善保管好这些说明:本手册包含重要的兼容电池充电器安全和操作说明(请参阅**技术参数**)。

- 在使用充电器之前,请先阅读所有指示以及充电器、电池组和使用电池组的产品上的警示标记。

警告:触电危险。请勿让任何液体渗入充电器,否则会引起触电。

警告:我们建议使用漏电保护额定电流为30毫安或以下的漏电保护装置。

警示:灼伤危险。为降低人身伤害风险,请仅使用DEWALT充电式电池充电。使用其它类型的电池可能会引起爆裂,并导致人身伤害和损害。

警示:应看管好儿童,以确保他们不将此设备当做玩具来玩。

注意:在某些情况下,当充电器的插头插入电源插座时,充电器内部裸露的充电接触点可能因为外来物件而短路。请勿让能导电的异物靠近充电器腔,这些外来物件包括但不限于钢棉、铝箔或任何金属颗粒的堆积物。充电器内没有电池组时,请断开充电器与电源的连接。清洗前,务必拔掉充电器。

- 请勿试图使用本手册指定的充电器以外的其他任何充电器为电池组充电。**充电器和电池组都是专门设计的,互相配合使用。
- 除了为DEWALT充电式电池充电以外,这些充电器并非设计用于其他用途。**否则,可能会导致火灾、触电或电击。
- 请勿将充电器暴露于雨中或雪中。**
- 断开充电器连接时,应拔下插头,切勿拉拽电源线。**这将降低对插头和电线的损害风险。
- 确保电源线布置在不易踩踏、踢绊、拉扯或会受到损害或压力的位置。**
- 除非绝对必要,否则请勿使用延长线。**使用不正确的延长线可能导致火灾、触电或电击的风险。
- 请勿将任何物件放在充电器上面,或是把充电器放在可能会堵住通风槽的柔软表面,导致充电器的内部过热。**请把充电器放置在远离任何热源的地方。充电器通过外壳顶端和底端的槽进行通风。
- 禁止使用电源线或插头已损坏的充电器。**请立即更换这些充电器。
- 如果充电器受到强烈重击、掉落或出现其他损坏情况,请勿使用充电器。**请将损坏的充电器送到授权服务中心。
- 请勿自行拆卸充电器。**请将需要检修或修理的充电器送到授权服务中心。重装不正确可能导致触电、电击或火灾风险。
- 必须立即将已损坏的电源线交由制造商、服务代理或类似的合格人员进行更换以防止安全隐患。**
- 清洁前,请先断开充电器和插座的连接,以降低触电风险。**取出电池组不会降低此风险。
- 切勿将两个充电器连接在一起。**

· 充电器是为220-240V的标准家用电源而设计。请勿试图在任何其他电压下使用充电器。此规则不适用于车载充电器。

为电池充电(图B)

- 放进电池组前,先将充电器的插头插到相应的电源插座上。
- 将电池组①插入到充电器中,确定电池组完全就位。红色(充电中)指示灯将不断闪烁,表示充电过程已经开始。
- 红色灯持续亮起表示充电完成。此时电池组已完全充电,您可以使用电池组或将电池组留在充电器上。要从充电器上取下电池组,请按下电池组上的电池释放按钮②。

注:为了确保锂离子电池的效能和使用寿命最大化,在首次使用电池组之前必须将其完全充电。

充电器操作

关于电池组的充电状态,请参阅以下指示灯说明。

充电状态指示灯



*红色指示灯会继续闪烁,但黄色指示灯在本次操作过程中会亮起。电池组达到适当温度后,黄色指示灯会熄灭,充电器将恢复充电程序。

此兼容充电器不能为故障的电池组充电。充电器指示灯不亮时表示电池有故障。

注:这也可能意味充电器有故障。

如果充电器提示存在故障,请将充电器和电池组送到授权的维修中心进行测试。

热/冷电池组延迟

当充电器检测到电池组过热或过冷时,它会自动启动热/冷电池延迟模式,暂停充电,直到电池组达到适当的温度。然后,充电器会自动切换到电池组充电模式。此功能可确保电池组拥有最长的使用寿命。

冷电池组充电速度比热电池组充电速度慢。电池组在整个充电周期的充电速度都会较慢,即使电池组升温也不会恢复到最大速度。

DCB118充电器配备专用于冷却电池组的内部风扇。电池组需要冷却时,风扇会自动启动。如果风扇运转不正常或通风槽堵塞,切勿操作充电器。请勿让异物进入充电器内部。

电子保护系统

XR 锂离子电池工具具有电子保护系统设计,可保护电池组免受过载、过热或过度放电之害。

如果电子保护系统处于运作状态,该工具将自动停止操作。如果发生这种情况,请将锂离子电池组放在充电器上,直至其完全充电。

壁挂式安装

这些充电器设计为可以安装在墙上,也可以直立在桌面或工作台面上。如果安装在墙上,请确保充电器的位置可以连接到电源插座,并且远离墙角或其他可能妨碍空气流通的障碍物。将充电器背面作为在墙上安装螺丝的位置模板。使用至少25.4毫米长、螺丝帽直径至少7-9毫米的石膏板螺丝(单独购买)牢固定充电器,将螺丝最大限度钉入木材,预留约5.5毫米露在墙外。将充电器背面的安装槽对准露出的螺丝,完全放置到位。

充电器清洁说明



警告: 触电危险。清洁前,请将充电器从交流电源插座上拔下。
可用布或非金属软刷清除充电器外部的污垢和油脂。请勿使用水或任何清洁剂。切勿让任何液体渗入工具,切勿让工具的任何部件浸在液体中。

电池组

针对所有电池组的重要安全说明

在订购替换电池组时,请务必提供产品目录号和电压。
包装箱内的电池组并未完全充电。使用电池组和充电器之前,请阅读下列安全指示,然后遵循所述的充电程序。

请阅读所有说明

- **请勿在易爆环境,如有易燃液体、气体或粉尘的环境中充电或使用电池。**在充电器中插入或取出电池时可能会点燃粉尘或气体。
- **切勿强行将电池放进充电器。请勿以任何方式改装电池组以在不相容的充电器中使用,否则电池组可能会破裂,导致严重人身伤害。**
- 只使用 DEWALT 充电器为电池组充电。
- **请勿喷溅电池组或将其浸泡在水或其他液体中。**
- **请勿在温度可能达到或超过 40°C (104°F) 的地方 (如夏天户外的棚子或金属建筑物中) 存储或使用工具和电池组。**
- **即使电池组严重受损或完全损坏,也请勿焚化电池组。**电池组在火中会发生爆炸。锂离子电池组在燃烧时会释放有毒烟雾和物质。
- **如果电池液体接触到皮肤,请立即以中性肥皂和清水冲洗接触的地方。**如果电池液体不慎进入眼睛,应睁开眼睛并用清水冲洗至少 15 分钟或直到刺激感消失。如果需要医疗救助,请告知医务人员。电池电解质由液状有机碳酸盐和锂盐的混合物组成。
- **已打开电池的内部物质可能导致呼吸道刺激。**请保持空气流通。如果症状持续存在,请就医。



警告: 灼伤危险。电池液如果接触到火花或火焰可能会燃烧。



警告: 切勿以任何理由试图打开电池组。电池组外壳破裂或损坏时,请勿将电池组插入充电器。请勿挤压、掉落或损坏电池组。请勿使用受过强烈重击、掉落、碾压或以任何其它方式(如被钉子穿破、受到锤子的重击、踩踏)受损的电池组或充电器。否则可能会引起触电或电击。损坏的电池组应送回维修中心进行回收。



警告: 火灾危险。请勿在存储或搬运电池组时让金属物品接触暴露的电池两极。例如,请勿将电池组放在围裙、口袋、工具盒、产品套件盒、抽屉等可能与散钉、螺丝、钥匙等物品接触的地方。



警示: 不用时,将工具侧放在平稳的表面上,确保不会有踢绊或掉落的危险。一些具有大型电池组的工具将直立于电池组之上,但可能会轻易被撞倒。

运输



警告: 火灾危险。电池运输途中,如果电池两极意外接触导电材料,可能会引发火灾。运输电池时,务必保护电池两极,确保与可能接触电池导致短路的材料良好绝缘。

注: 锂离子电池不应放在托运行李中。

DEWALT 电池符合所有适用的行业和法律标准规定的运输规范,包括《联合国危险品运输建议规章范本》(UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)、《国际航空运输协会(IATA)危险品规则》(International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations)、《国际海运危险品(IMDG)规则》(International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations) 和《欧洲危险货物国际公路运输协定》(European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road) (ADR)。锂离子电池和电池组已遵循《联合国危险品运输建议规章范本手册》第 38.3 节关于测试和标准的说明通过测试。

大多数情况下,发运 DEWALT 电池组不属于完全管制的 9 类危险品。通常情况下,只有当运输包含一个能量等级大于 100 瓦时(Wh)的锂离子电池时,才需要作为完全管制的 9 类危险品发运。所有锂离子电池外壳上均标注有瓦时等级。此外,由于法规比较复杂,无论瓦时等级是多少,DEWALT 都不建议单独空运锂离子电池组。发运包含电池的工具(组合套件)时,如果电池组的额定能量不大于 100 瓦时(Wh),则可以空运。

无论发运是否纳入完全管制范围内,运输公司均有责任遵循最新法规中关于包装、标签/标记和单据的要求。

本手册本节的信息是出于善意提供,且认为在编制文档时准确无误。但是不提供明示或暗示的担保。购买方负有确保其行为遵守适用法规的责任。

运输 FLEXVOLT™ 电池

DEWALT FLEXVOLT™ 电池有两种模式: **使用** 和 **运输**。

使用模式: 当 FLEXVOLT™ 电池单独使用或用于 DEWALT 18 伏产品时,将作为 18 伏电池操作。当 FLEXVOLT™ 电池用于 54 伏或 108 伏(两个 54 伏电池)的产品时,将作为 54 伏电池进行操作。

运输模式: 当电池盖连接到 FLEXVOLT™ 电池时,电池会进入运输模式。

保留电池盖用于运输。

处于运输模式时,电池组内部的电池芯会处于断电状态,使 3 个低瓦时(Wh)等级的电池相当于 1

个高瓦时等级电池。这样,增加 3 个低瓦时等级的电池可以使电池组不必遵守适用于更高瓦时电池的运输法规。


例如,若运输额定瓦时为

3 x 36 瓦时,则表示 3 个

36 瓦时的电池。使用瓦时

额定值可能是 108 瓦时(表

示 1 个电池)。



使用和运输标签标记示例

	Use: 108 Wh
	Transport: 3x36 Wh

存放建议

1. 最好将电池存放在阴凉、干燥、远离阳光直射、不会过热或过冷的地方。为了获得最佳的电池性能和使用寿命,请您在不使用电池组时将其存储在室温下。

2. 长期存储时,建议将完全充电的电池组从充电器取出,存储在阴凉、干燥的地方,以达到最佳效果。

注: 电池组不应在电池已完全耗尽的状态下存放。使用电池组之前,必须重新为电池组充电。

充电器和电池组上的标签

除了在本手册中所使用的标志，充电器和电池组的标签还包括：



使用前请阅读使用手册。



要了解充电时间，请参阅[技术参数](#)。



请勿使用导电物体戳刺。



请勿对损坏的电池组充电。



请勿将其暴露于水中。



应立即更换有缺陷的电线。



请只在 4°C 和 40°C 之间的温度下充电。



只能在室内使用。



弃置电池组时，请妥善处理以保护我们的环境。



只使用指定的 DeWALT 充电器为 DeWALT 电池组充电。
使用 DeWALT 充电器为非 DeWALT 电池充电可能会导致电池爆炸或出现其他危险情况。



请勿焚化电池组。



使用 (无电池盖)。示例：瓦时额定值为 108 瓦时 (1 个 108 瓦时的电池)。



运输 (有内置运输盖)。示例：瓦时额定值为 3 x 36 瓦时 (3 个 36 瓦时的电池)。

电池类型

DCF809 使用 18 伏特电池组。

这些电池组可用于：DCB181、DCB182、DCB183、DCB183B、DCB184、DCB184B、DCB185、DCB187、DCB546、DCB547。更多信息，请参阅[技术参数](#)。

包装内的物品

包装内的物品包括：

- 1 只 冲击起子
- 1 只 充电器
- 1 只 磁力钻头夹持器 (部分型号内自带)
- 1 只 皮带扣 (部分型号内自带)
- 1 只 工具箱 (部分型号内自带)
- 1 只 锂离子电池组 (C1、D1、L1、M1、P1、S1、T1、X1 型号)
- 2 只 锂离子电池组 (C2、D2、L2、M2、P2、S2、T2、X2 型号)
- 3 只 锂离子电池组 (C3、D3、L3、M3、P3、S3、T3、X3 型号)
- 1 本 说明书

- 检查工具、部件或附件是否在运输过程中损坏。
- 操作前，请抽空仔细阅读并掌握本手册。

工具上的标记

工具上印有下列图形：



使用前请阅读使用手册。



请佩戴听力保护器。



请佩戴护目装备。



可见辐射。切勿直视激光束。

日期码位置 (图 A)

日期码 12 印在工具外壳上，其中还包含制造年份。

示例：

2018 XX XX

制造年份

说明 (图 A)

警告：切勿改装电动工具或其任何部件，否则可能会导致损坏或人身伤害。

- 1 电池组
- 2 电池释放按钮
- 3 变速触发开关
- 4 正/反转控制按钮
- 5 夹具环
- 6 6.35 毫米六角快速释放夹头
- 7 工作灯
- 8 主手柄
- 9 皮带扣
- 10 螺丝
- 11 钻头夹持器
- 12 日期代码

设计用途

该冲击起子是为专业冲击螺旋操作而设计的。冲击功能使这个工具非常有用，特别是在木材、金属和混凝土中钻紧固件这方面。

请勿在潮湿环境中或在易燃液体或气体存在的环境中使用本工具。
冲击起子是专业的电动工具。

请勿让儿童接触本工具。缺乏经验的操作员需要在监督下使用本工具。

- **儿童和体弱者。**在没有他人监督的情况下，儿童或体弱者不适宜使用本产品。
- 本产品不适合体力、感官或智力不足以以及缺乏经验、知识或技能的人员（包括儿童）使用，除非一旁有能为他们的安全负责的监督人员。不得在无人监管的情况下让儿童接触本产品。

组装与调整

警告: 为降低严重的人身伤害风险, 在进行任何调整或取出/安装附件或配件之前, 请关闭工具并断开电池组连接。意外启动可能会导致人身伤害。

警告: 请只使用 DEWALT 电池组和充电器。

插入或取出工具上的电池组 (图 A, C)

注: 请确保您的电池组 ① 已完全充电。

将电池组安装到工具手柄中

1. 将电池组 ① 对齐工具手柄内的轨道 (图 C)。
2. 将电池组滑入手柄内, 使其牢牢地固定在工具内, 并确保您听到其锁定到位的声音。

从工具中取出电池组

1. 按下释放按钮 ②, 将电池组从工具手柄中稳妥地拉出。
2. 按本手册充电器部分所述将电池组插入充电器中。

电池组电量计 (图 A)

一些 DEWALT 电池组带有一个包含三个绿色 LED 指示灯的电量计, 用于指示电池组内的剩余电量。

按下电量计按钮不松开, 即可启动电量计。三个绿色 LED 指示灯将以组合方式亮起, 以指示剩余电量。当电池内的电量低于可用限制时, 电量计将不会亮起, 电池将需要重新充电。

注: 电量计仅指示电池组的剩余电量。它并不表示该工具的功能, 且将根据产品组件、温度和最终用户的使用情况而有所不同。

皮带扣和磁力钻头夹持器 (图 A)

(部分型号内自带)

警告: 为降低严重的人身伤害风险, 请不要将工具悬挂在头顶上方或用皮带扣悬挂物品。只能使用工作皮带悬挂工具的皮带扣。

警告: 为了降低严重人身伤害的危险, 请确保固定皮带扣子的螺丝是牢固的。

重要信息: 安装或更换皮带扣或磁力钻头夹持器时, 只使用提供的螺丝。务必拧紧螺丝。

可使用提供的螺丝 ⑩ 将皮带扣 ⑨ 和磁力钻头夹持器 ⑪ 装到工具的任意一侧, 以方便习惯左手操作或习惯右手操作的用户使用。如果不需要使用皮带扣或磁力钻头夹持器, 则可将其从工具上拆除。

若要拆除皮带扣或磁力钻头夹持器, 请取下固定它们的螺丝 ⑩, 然后在另一边重新装上。务必拧紧螺丝。

操作

使用说明

警告: 务必遵守安全指示和适用法规。

警告: 为降低严重的人身伤害风险, 在进行任何调整或取出/安装附件或配件之前, 请关闭工具并断开电池组连接。意外启动可能会导致人身伤害。

正确的手持方式 (图 D)

警告: 为降低严重的人身伤害风险, 请务必使用正确的手持方式, 如图所示。

警告: 为降低严重的人身伤害风险, 请务必紧握工具以防止出现突然的反作用力。

正确的手持位置是一只手握住主手柄 ⑧。

变速触发开关 (图 A, E)

若要开启工具, 请按压触发开关 ③。要关闭工具, 请松开触发开关。您的工具配备制动器。触发开关完全释放时, 夹头将停止运作。变速开关可以让您缓慢启动应用程序。按压开关越紧, 工具运作越快。为了获得最长的工具使用寿命, 请仅在启动钻孔或紧固件时使用变速。

注: 不建议在变速范围内连续使用工具。否则可能会损坏开关, 因此应尽量避免。

正/反转控制按钮 (图 A, E)

正/反转控制按钮 ④ 可确定工具方向, 并可作为锁定按钮使用。

若要选择正向旋转, 请松开触发开关, 然后按下工具右侧的正/反转控制按钮。

如果要选择反向旋转, 请按下工具左侧的正/反转控制按钮。控制按钮的中心位置会将工具锁定在关闭状态。改变控制按钮的位置时, 确保触发开关处于松开状态。

注: 改变旋转方向后第一次运行工具时, 您可能会在启动时听到“咔哒声”。这是正常现象, 并不表示出现问题。

工作灯 (图 A)

6.35 毫米的六角夹头 ⑥ 周围有三盏工具灯 ⑦。按压触发开关即可启动工作灯。

松开触发开关后, 工作灯将在照明状态保持 20 秒。如果触发开关处于按下状态, 则工作灯会持续亮起。

注: 工作灯是用于照亮紧邻的工作表面, 不能当做手电筒使用。

快速释放夹头 (图 A, F, G)

警告: 仅能使用冲击型附件。非冲击型附件可能会破裂和导致危险情况。使用附件之前, 请检查附件, 确保没有裂痕。

注: 夹头仅接受 (6.35 毫米) 的六角起子头。使用 25 毫米起子头可以更好地在狭小的空间操作。

更换配件之前, 将正转/反转控制按钮 ④ 置于锁止 (中心) 位置或拆除电池组。

安装配件 (图 F) 时, 把配件完全插入到夹头 ⑥。锁定配件时不需要拉起夹具环 ⑤。

若要拆除配件 (图 G), 将夹具环拉离工具前部。拆除配件, 松开环口。

用法

您的冲击工具会生成下列最大扭矩:

目录号	Nm	Ft.-Lbs.	In.-Lbs.
DCF809	190	142	1700

警示: 确保紧固件和/或系统能够承受由工具生成的扭矩水平。过大的扭矩可能会造成破损和人身伤害。

- 将附件放到紧固件头上。保持工具指向紧固件。
- 按下开关启动操作。释放开关停止操作。由于紧固扭矩受以下因素影响，请务必使用扭矩扳手检查扭矩：

- 电压：**因几乎完全放电而产生的低电压会降低紧固扭矩。
- 配件尺寸：**使用尺寸不正确的配件会使紧固扭矩变小。
- 螺栓尺寸：**螺栓直径越大，通常需要的紧固力矩越大。紧固扭矩也将会视长度、等级和扭矩系数有所不同。
- 螺栓：**确保所有螺纹未生锈且没有其他碎屑，以便产生适当的紧固扭矩。
- 材料：**材料的类型和材料的表面涂层都会影响紧固扭矩。
- 紧固时间：**紧固时间越长，紧固扭矩越大。如果紧固时间比建议的紧固时间长，可能会导致紧固件受到过大压力、剥离或损坏。

维护

您的 DEWALT 电动工具设计精良，可以长期使用，仅需极少维护。要持续获得令人满意的工作效果，需要进行合适的工具维护和定期清洁。

警告：为降低严重的人身伤害风险，在进行任何调整或取出/安装附加装置或附件之前，请关闭工具并断开电池组连接。

意外启动可能会导致人身伤害。

充电器和电池组无法维修。



润滑

本电动工具无需另行润滑。



清洁

警告：一旦看到通风口及其周围积聚了尘屑，请用干燥的空气将灰尘和尘屑从主机外壳内吹出。执行此过程时，需戴上经认可的护目装备和防尘面具。

警告：切勿使用溶剂或其他刺激性化学制品来清洁工具的非金属部件。这些化学物质可能会削弱这些部位使用的材料。请用布蘸温和的肥皂水擦拭。切勿让任何液体渗入工具，切勿让工具的任何部件浸在液体中。

可选配件

警告：由于非 DEWALT 供应的配件未经本产品匹配测试，将此类配件用于本工具可能造成伤害。为降低人身伤害风险，本产品只可使用 DEWALT 推荐的附件。

请向您的经销商咨询更多关于合适附件的信息。

保护环境



分类回收。由此符号标记的产品和电池不得与普通家庭垃圾一起处理。

产品和电池包含可恢复或回收的材料，从而降低对原材料的需求。请根据当地供给回收电子产品和电池。要获得更多信息，请参看 www.2helpU.com。

充电式电池组

本电池组使用寿命长，不能提供顺利完成工作所需的电力时，必须进行充电。电池技术寿命结束时，请妥善处理以保护环境：

- 耗尽电池组的电力，然后从工具上拆下。
- 锂离子电池是可回收的。请将它们送往您的经销商处或当地的回收站。回收的电池组将被妥善循环使用或处理。

無碳刷衝擊起子機

DCF809

恭喜！

感謝您選購 DEWALT 工具。憑藉多年的經驗、完善的產品開發與創新，DEWALT 已成為專業電動工具使用者最可靠的合作夥伴之一。台灣上市之得偉產品規格、技術資料、訊息，以繁體中文說明為主。

技術資料

DCF809		
電壓	伏特 _{直流}	18 (最大 20)
電池類型		鋰離子
功率輸出	瓦特	300
空載轉速	轉/分	0–2800
衝擊率	轉/分	0–3200
最大扭矩	Nm	190
工具夾持器	公釐	6.35 六角
重量 (不包括電池組)	千克	0.96

本資訊表中所列出的震動發射標準是依據 IEC60745 提供的標準測試測量，並且可用於工具間的比較。它可用於震動接觸的初步評估。

注意: 20V Max 為最大初始電池電壓 (無負載測量)，標稱電壓為 18V。60V Max 為最大初始電池電壓 (無負載測量)，標稱電壓為 54V。

 **警告：**我們所公佈的震動發射標準代表著工具在最大效能下時扣件可承受的衝擊緊固值。但是，如果將本工具用於其他應用、為其使用不同的配件或維護不當，則震動發

射值可能會不同。這可能會大幅度提高總工作時間內的接觸程度。

也應考慮到在工具電源已經關閉、或工具正在運動但實際上並未工作時，其震動的接觸程度。這可能會大幅度降低總工作時間內的接觸程度。

確定額外的安全措施以保護操作員免受震動影響，例如：維護工具和配件、雙手保持溫暖、組織工作模式。



警告：為了降低受傷的風險，必須仔細閱讀使用手冊。

定義：安全指南

以下定義描述了每一個詞彙的嚴重程度。請閱讀本手冊並注意這些符號。



危險：表示緊急危險狀況，若未能避免，**將導致死亡或嚴重傷害**。



警告：表示潛在危險情況，若未能避免，**可能導致死亡或嚴重傷害**。



小心：表示潛在危險情況，若未能避免，**可能導致輕微或中度傷害**。

注意：表示一種**非人身傷害**的行為，若未能避免，**可能導致財產損失**。



表示觸電危險。



表示火災危險。

電池				充電器/充電時間 (分鐘)				
目錄號	伏特 _{直流}	安時	重量 (千克)	DCB107	DCB112	DCB115	DCB118	DCB132
DCB546/DCB606	18/54	6.0/2.0	1.05	270	170	90	60	90
DCB547/DCB609	18/54	9.0/3.0	1.46	420	270	140	85	140
DCB548/DCB612	18/54	12.0/4.0	1.44	540	350	180	180	120
DCB181	18	1.5	0.35	70	45	22	22	22
DCB182/DCB204	18	4.0	0.61	185	120	60	60	60
DCB183/DCB203	18	2.0	0.40	90	60	30	30	30
DCB184/DCB205	18	5.0	0.62	240	150	75	75	75
DCB185	18	1.3	0.35	60	40	22	22	22
DCB187	18	3.0	0.54	140	90	45	45	45
DCB189	18	4.0	0.54	185	120	60	60	60

電動工具一般安全警告



警告：請閱讀本電動工具隨附的所有安全警告、指示、圖示和規格。不遵循下列的所有指示可能會導致觸電、火災及/或嚴重傷害。

請妥善保存所有警告及指示以備將來查閱。

警告中的名詞「電動工具」是指電源驅動（插電）電動工具，或者電池驅動（充電）電動工具。

1) 工作場地安全

- a) 請保持工作場地清潔明亮。雜亂或黑暗的場地會引發事故。
- b) **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或塵埃的環境中操作電動工具。**電動工具產生的火花可能會引燃粉塵或煙霧。
- c) 請等待兒童和旁觀者離開之後才操縱電動工具。分心會導致您疏於控制。

2) 電氣安全

- a) **電動工具插頭必須與插座相符。切勿以任何方式改裝插頭。**需接地的電動工具不能使用任何配接器插頭。未經改裝的插頭和相符的插座可以減少觸電危險。
- b) **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片、爐灶和冰箱。**若您的身體接地，會增加觸電危險。
- c) **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。**水進入電動工具會增加觸電危險。
- d) **請勿濫用電線。**請勿使用電線來搬運、拉動電動工具或拔出插頭。讓電線遠離熱、油、銳邊和活動部件。受損或纏繞的電線會增加觸電危險。
- e) **若要在戶外使用電動工具，請使用適合戶外使用的延長電線。**使用適合戶外使用的電線可減少觸電危險。
- f) **若必須在潮濕場合使用電動工具，請使用漏電保護器（RCD）。**使用RCD可降低觸電風險。

3) 人身安全

- a) **保持警覺；在操作電動工具時，請留意所執行的操作並按照一般的常識執行。**請勿在疲倦，或受到藥物、酒精或治療的影響下操作電動工具。操作電動工具期間注意力分散會導致嚴重人身傷害。
- b) **使用個人防護裝置。始終佩戴護目裝置。**防護設備（例如在適當條件下使用的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽或聽力保護裝置）可減少人身傷害。
- c) **避免意外啟動。**在連接至電源及/或電池組、拾起或搬運工具之前，請確保開關處於關閉位置。若搬運電動工具時將手指放在開關上，或者在電動工具開關開啟時將插頭插入電源插座，這兩種行為都會引發事故。
- d) **啟動電動工具之前，請卸下所有的調整鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉部件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- e) **不要過度伸張雙手。**時刻注意腳下與身體的平衡。如此即可在發生意外的情況下更好地控制電動工具。
- f) **適當穿著。**請勿穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓頭髮、衣服和手套遠離活動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入活動部件中。
- g) **若配備用於連接排屑裝置、集塵設備的裝置，請確定正確連接和使用這些裝置。**使用集塵設備可減少與粉塵有關的危險。
- h) **請勿因頻繁使用而對工具特別熟悉，讓你變得自滿而忽略工具的安全原則。**粗心操作可以在片刻間造成嚴重傷害。

4) 電動工具的使用與注意事項

- a) **請勿超負荷使用電動工具。**請根據您的應用使用正確的電動工具。若使用的電動工具正確無誤，該工具能以設計額定值更有效、更安全地執行工作。
- b) **若開關不能開啟或關閉電源，請勿使用該電動工具。**若開關無法控制電動工具，則電動工具存在危險，必須予以維修。
- c) **在執行任何調整、更換配件或儲存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭及/或電池組（若可卸下）。**這類防護性措施可降低電動工具意外啟動的風險。
- d) **將閒置的電動工具儲存在兒童無法接觸的地方，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些使用指示不了解的人員操作電動工具。**未經訓練的使用者操作電動工具會發生危險。
- e) **維護工具與配件。**檢查活動部件是否對準或卡住、破損情況以及是否存在影響電動工具運行的其他情況。若有損毀，必須在使用之前修理電動工具。許多事故都是由於電動工具欠缺維護所導致。
- f) **保持刀具鋒利和清潔。**妥善維護的帶利刃的切削工具不會輕易卡住並可更輕鬆控制。
- g) **在使用電動工具、配件及刀頭等部件時，請遵循上述指示，並將工作條件與要執行的工作考慮在內。**不按照設計目的使用電動工具會導致危險。
- h) **把手和抓握表面都應保持乾燥、清潔及遠離油脂。**光滑手柄和抓握表面不便於在意外情況下對工具進行安全處理與控制。

5) 電池工具的使用與注意事項

- a) **只能使用製造廠商指定的充電器為電池充電。**使用僅適合一種電池組的充電器為其他類型的電池組充電會導致火災危險。
- b) **請使用原廠的電動工具電池組。**使用其他非原廠的電池組會導致人身傷害及火災風險。
- c) **不使用電池組時，請將其遠離如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲以及其他可連通電池兩極的金屬物品。**將電池兩極短路會導致灼傷或火災。
- d) **濫用電池的情況下，液體會從電池中噴出，因此請避免與液體接觸。**若不小心接觸液體，請用清水沖洗。若液體噴濺到眼睛上，沖洗之後還要進行治療。從電池噴出的液體會刺激皮膚或造成灼傷。
- e) **請勿使用已經損壞或改動的電池組或工具。**損壞或改動的電池可能表現出不可預計的行為，導致火災、爆炸或傷害風險。
- f) **請勿讓電池組或工具暴露於火中或過高溫度的環境中。**暴露於火中或溫度超過130°C的環境中可能導致爆炸。
- g) **請遵循所有充電說明，請勿在說明中規定的溫度範圍以外的環境對電池組或工具充電。**不當或在指定範圍以外的溫度下充電，可能導致電池損壞並增加火災風險。

6) 檢修

- a) **本電動工具必須由合格的維修人員並只採用相同的原廠零件來執行檢修。**這將確保電動工具的安全性。
- b) **切勿維修損毀的電池組。**電池組的維修僅應由製造商或授權服務提供商執行。

衝擊起子機的其他特殊安全規定

- **若在執行操作時扣件可能會接觸隱藏的電線，請從絕緣手柄表面握住電動工具。**若緊固件接觸到「帶電」導線，電動工具金屬部件表面就會「帶電」，從而導致操作人員觸電。

剩餘風險

即使應用有關的安全規定並採用安全設備，仍然還有一些無法避免的剩餘風險。危險包括：

- 聾力受損。
- 飛散的顆粒引起的人身傷害風險。
- 操作過程中配件變熱引起的灼傷風險。
- 長時間使用引起的人身傷害風險。

電氣安全

電動機只適用一種電壓。請務必檢查電池組電壓是否與銘牌一致，並且確保充電器的電壓與電源電壓一致。



DeWALT 充電器根據 IEC60335 進行雙重絕緣，因此不需要使用接地線。

若電源線損壞，必須使用 DeWALT 維修機構提供的專用電線進行更換。

使用延長電纜

如非絕對必要，否則不要使用延長電線。請使用與充電器的輸入功率相配的認可延長電纜（請參閱 [技術資料](#)）。導電體的最小橫截面尺寸為 1 平方公釐，最長為 30 米。

使用電纜捲筒時，每次必須把電纜完全展開。

妥善保存這些安全指示

充電器

DeWALT 充電器無需調節，專為盡可能輕鬆使用而設計。

所有電池充電器之重要安全指示

妥善保存這些安全指示：本手冊包含有關相容電池充電器的重要安全及操作指示（請參閱 [技術資料](#)）。

- 在使用充電器之前，請先閱讀所有指示以及充電器、電池組和使用電池組的產品上的警告標記。



警告：觸電危險。切勿讓任何液體進入充電器，否則可能會導致觸電。



警告：建議使用漏電流額定值不超過 30 毫安的漏電流保護裝置。



小心：燒傷危險。為了減低受傷風險，只可以使用 DeWALT 可充電電池。其他非原廠電池可能會爆裂，導致人身傷害和損害。



小心：必須監督小孩，確保他們沒有耍玩器具。

注意：在某些情況下，充電器連接到電源後，充電器內暴露的充電觸頭會被異物導致短路。導電的異物，包括但不限於鋼絲絨、鋁箔紙或任何由金屬粒子組成的物件，必須要遠離充電器範圍。充電器裡沒有電池組時，一定要拔掉充電器的電源。請先拔掉電源插頭後再清潔充電器。

- 切勿嘗試使用本手冊未提到的充電器替電池組充電。充電器與電池組專為搭配使用而特別設計。

• 除了為 DeWALT 可充電電池充電之外，這些充電器不可以用于其他用途。否則可能會導致火災、觸電或觸電致死。

- 請勿將充電器暴露在雨或雪中。

• 中斷充電器的電源時，請拔除插頭而非拉扯電線。這樣會降低電源插頭及電線損壞的風險。

• 請確保電線的位置不會被踐踏、令人絆倒，或引起其他方式的損壞或受壓。

• 除非絕對需要，否則請勿使用延長電線。使用不適當的延長電線會引起火災、觸電或觸電致死。

- 請勿將任何物件放在充電器上面，或是把充電器放在可能會堵住通風槽的柔軟表面，導致充電器的內部過熱。請將充電器放到遠離熱源的位置。充電器透過外殼頂部及底部的槽散熱。
- 切勿操作電線或插頭損壞的充電器，請立即予以更換。
- 如果充電器受到重擊、墜落或出現其他損壞情況，請勿使用充電器，並拿到授權維修中心修理。
- 切勿自行拆卸充電器。需要維護或修理時，請拿到授權維修中心。重新組裝不當可能會導致觸電、觸電致死或火災。
- 若電源線損毀，必須由製造商、服務代理或類似合格人員立即更換以避免發生危險。
- 在清潔之前，請將充電器的插頭從電源插座上拔掉，這樣可以減低觸電風險。取出電池組並不能降低該風險。
- 切勿試圖將兩個充電器連接在一起。
- 充電器是為標準 110 伏特的家庭用電源而設計。切勿試圖使用其他電壓。本規定不適用於車載充電器。

為電池充電（圖 B）

1. 放進電池組前，先將充電器的插頭插到適當的插座。
2. 將電池組 ① 放進充電器，確保電池組已完全放入。紅燈（充電中）會重複閃爍，這表示充電程序已經開始。
3. 當紅燈會持續亮起時，代表充電完成。此時，電池組的電力全滿，可以立即使用或是留在充電器裡。若要從充電器中取出電池組，請按下電池組上的電池釋放按鈕 ②。

註：為了確保鋰離子電池組的效能及使用壽命最大化，在第一次使用電池組之前必須完全充電。

充電器操作

如需瞭解電池組的充電狀態，請參閱以下指示燈。

充電指示燈



*紅燈會繼續閃爍，但在執行此操作期間黃色指示燈將亮起。電池組達到適當溫度後，黃色指示燈將熄滅；充電器將恢復充電程序。相容的充電器不會為有故障的電池組充電。充電器會透過不亮燈來表示電池組故障。

註：亦有可能是充電器發生故障。

如果充電器指出故障，請將充電器和電池組拿到授權維修中心進行測試。

電池組熱/冷延遲

當充電器偵測到電池組過熱或過冷，就會自動啟動電池組熱/冷延遲，在電池組達到適合的溫度之前暫停充電。然後，充電器會自動轉換到電池組充電模式。此功能可確保電池組的使用壽命最大化。冷電池組的充電速度大約是暖電池組的一半。在整個充電週期，電池組會以較慢的充電速度進行充電，即使電池組變暖，充電速度亦不會回復至最大充電速度。

DCB118 充電器具有專為冷卻電池組而設計的內部風扇。在需要冷卻電池組時，風扇會自動開啟。若風扇運作不正確或通風槽堵塞，切勿操作充電器。請勿讓異物進入充電器內部。

電子保護系統

XR 鋰離子工具的設計具有電子保護系統，可保護電池組，避免過載、過熱或深度放電。

如果電子保護系統啟動，本工具會自動關閉。如果出現此情況，請將鋰離子電池組放進充電器直到電力全滿。

牆面安裝

這些充電器經過精心設計，可以安裝在牆面上或立在桌面或工作表面上。若採用牆面安裝，請將充電器安裝在電源插座連接範圍內的位置，並遠離角落或可能阻礙空氣流動的障礙。將充電器的背面用作在牆面上確定安裝螺絲位置的型板。使用長度至少 25.4 公釐、螺頭直徑為 7–9 公釐的牆上螺絲（另售）牢固安裝充電器，旋進木料的最佳深度為螺絲大約有 5.5 公釐長度露在木料外。將露出的螺絲與充電器背面的槽對齊，並完全接合到槽中。

充電器清潔指示

警告：觸電危險。在清潔之前，請將充電器的插頭從 AC 電源插座上拔掉。 使用軟布或非金屬軟刷，去除充電器外部的污垢和油脂。請勿使用水或任何清潔劑。不要讓任何液體進入工具；不要讓工具的任何部分浸入液體中。

電池組

所有電池組之重要安全指示

購買更換電池組時，務必附上目錄號和電壓資料。

包裝內的電池組並未完全充電。在使用電池組和充電器之前，請先閱讀以下安全指示，並遵循所列的充電程序。

請閱讀所有指示

- 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境中進行充電或使用電池。** 將電池組放進充電器或拆除電池可能會點燃粉塵或氣體。
- 切勿強行將電池放進充電器。切勿以任何方式改裝電池組以在不相容的充電器中使用，否則電池組可能會破裂，導致嚴重人身傷害。**
- 只可使用 DEWALT 充電器為電池充電。
- 切勿將水分或其他液體飛濺到電池組或將電池組浸沒。
- 請勿在溫度可能達到或超過 40°C (104°F) 的地方（例如夏季的室外貨棚或金屬建築物）儲存或使用本工具及電池組。
- 即使電池組已嚴重損毀或磨損，請勿焚燒電池組。電池組可能會在火中爆炸。灼燒鋰離子電池組時會產生有毒氣體和物料。
- 如果電池液體接觸到皮膚，請立即以中性肥皂和清水沖洗接觸範圍。** 若電池液體進入眼睛，請睜開眼睛，用清水沖洗 15 分鐘或直到不適感消失為止。如果需要接受治療，電池的電解質由液化有機碳酸鹽和鋰鹽構成。
- 開啟的電池中的物質可能會導致刺激呼吸道。** 請轉移至空氣流通處。如果症狀持續，請尋求醫療協助。

警告：燒傷危險。 電池液如遇到火花或火焰可能會引起燃燒。

警告：不論是因為任何理由，都不要嘗試打開電池。如果電池組的外殼破裂或損毀，請勿放進充電器。切勿撞擊、摔落或損毀電池組。切勿使用受到重擊、墜落或出現其他損壞情況的電池組或充電器（例如釘子刺穿、以鎚子敲打或踩踏）。否則可能會引起觸電或觸電致死。損毀的電池組應該送回維修中心進行回收。



警告：火災危險。切勿在儲存或搬運電池組時讓金屬物件接觸暴露的電池兩極。 例如，請勿將電池組放在帶有鬆動的釘子、螺絲、鑰匙等的地方（如圍裙、口袋、工具箱、產品包裝箱、抽屜等）。



小心：不使用工具時，請將工具放在穩定的表面上，以免導致絆倒或墜落等危險。 一些具有大型電池組的工具可以直立但可能會輕易被撞到。

運輸



警告：火災危險。 電池運輸途中，若兩級意外接觸導電材料，可能會引發火災。運輸電池時，確保電池兩級受到保護並與可能接觸兩級並導致短路的材料隔絕。

註：鋰離子電池不應放在託運行李中。

DEWALT 電池符合行業和法律標準（包括聯合國危險貨物運輸建議書、國際航空運輸協會（IATA）危險物品處理規則、國際海運危險物品（IMDG）處理規則以及國際公路運送危險物品歐洲協議（ADR）規定的所有適用運輸規章。鋰離子電池和電池組均已根據《聯合國危險貨物運輸建議書測試與標準手冊》第 38.3 節的規定進行測試。大多數情況下，不會將運輸 DEWALT 電池組分歸為完全管制的第 9 類危險品。一般只有在運輸中包含額定能量大於 100 瓦時（Wh）的鋰離子電池時，才會將其分歸為完全管制的第 9 類危險品。所有鋰離子電池外殼上均標註有瓦時等級。此外，由於規章的複雜性，DEWALT 不建議對鋰離子電池組單獨採用空運，不論其額定能量是多少瓦時，都是如此。若電池組的額定能量不超過 100 瓦時，可以同時空運工具與電池組（組合套件）。

無論運輸是否納入完全管制範圍內，運輸方均有責任諮詢瞭解針對包裝、標籤/標記及單據要求的最新規定。

手冊本節資訊基於良好商譽原則提供，在編製文件時被視為準確無誤，但不提供任何明示或暗示的保證。買方負有確保其行為遵守適用法規的責任。


運輸 FLEXVOLT™ 電池

DEWALT FLEXVOLT™ 電池有兩種模式：**使用**與**運輸**。

使用模式：若 FLEXVOLT™ 電池單獨使用或在 DEWALT 18 伏特產品中使用時，將作為 18 伏特電池運作。若 FLEXVOLT™ 電池在 54 伏特或 108 伏特（兩個 54 伏特電池）產品中使用，將作為 54 伏特電池運作。

運輸模式：將護蓋連接至 FLEXVOLT™ 電池時，電池將處於運輸模式。在運輸時，請將護蓋保留在電池上。

在運輸模式下，若將電池組內的一連串電池中斷電氣連接，會導致 3 個電池各自的瓦時（Wh）額定值低於 1 個電池組的瓦時額定值。這樣電池數量雖然增加到 3 個，但瓦時額定值更低，因此能避開針對較高瓦時電池的運輸規章。



例如，若運輸瓦時額定值為

3x36 瓦時，表示運輸 3 個電池，每個電池的額定值為 36 瓦時。使用瓦時額定值可能為 108 瓦時（表示 1 個電池）。

使用與運輸標籤標記的示例

	Use: 108 Wh
	Transport: 3x36 Wh

儲存建議

- 乾燥、涼爽、太陽不會直接照射、不會過熱或過冷的地方，就是電池組的最佳存放地點。為達到最大效能和使用壽命，不使用電池時請以室溫儲存電池組。
- 欲長期儲存，建議將電力全滿的電池組從充電器卸下，儲存於涼爽、乾燥處，使電池組效能達到最佳。

註：電池組不應在電力耗盡的情況下儲存。在使用之前，電池組必須再次充電。

充電器和電池組上的標籤

除了本手冊的圖示之外，充電器及電池組上的標籤包含以下圖示：



使用前請閱讀使用手冊。



充電時間請見**技術資料**。



切勿插入導電體。



切勿為損毀的電池組充電。



切勿暴露在水中。



立即更換損壞的電線。



只在溫度介於 4°C 至 40°C 之間充電。



僅供室內使用。



棄置電池組時要顧及環保。



LI-ION
DCBXXXV
只使用指定的 DeWALT 充電器為 DeWALT 電池組充電。使用 DeWALT 充電器對指定的 DeWALT 電池以外的電池組充電會爆裂或導致其他危險情形。



切勿焚化電池組。



使用 (無運輸電池蓋)。範例：瓦時額定值為 108 瓦時 (具有 108 瓦時的 1 個電池)。



運輸 (有內建運輸電池蓋)。範例：瓦時額定值為 3 x 36 瓦時 (具有 36 瓦時的 3 個電池)。

電池類型

DCF809 使用 18 (20) 伏特電池組。

可以使用以下電池組：DCB181、DCB182、DCB183、DCB183B、DCB184、DCB184B、DCB185、DCB187、DCB546、DCB547、DCB203、DCB204、DCB205、DCB606、DCB609、DCB612。如需詳細資訊，請參閱**技術資料**。

套裝內的物件

本套裝包括：

- 1 個 衝擊起子機
- 1 個 充電器
- 1 個 磁力鑽頭夾具 (特定型號隨附)
- 1 個 皮帶扣 (特定型號隨附)
- 1 個 工具箱 (特定型號隨附)
- 1 個 鋰離子電池組 (C1、D1、L1、M1、P1、S1、T1、X1 型號)

2 個 鋰離子電池組 (C2、D2、L2、M2、P2、S2、T2、X2 型號)

3 個 鋰離子電池組 (C3、D3、L3、M3、P3、S3、T3、X3 型號)

1 本 使用手冊

- 檢查工具、部件或配件有否在運送途中損壞。

- 操作前，請抽空徹底地閱讀和掌握本手冊的內容。

工具上的標誌

工具上會附帶下列圖示：



使用前請閱讀使用手冊。



請佩戴聽力保護器。



請佩戴護目鏡。



可見輻射。請勿直視光源。

日期代碼位置 (圖 A)

日期代碼 **12**，包括製造年份，已經印刷在工具外殼上。

範例：

2018 XX XX

製造年份

說明 (圖 A)

警告：切勿改動本電動工具或其任何部件。否則可能導致損壞或人身傷害。

- 1 電池組
- 2 電池釋放按鈕
- 3 變速觸發開關
- 4 正/反轉控制按鈕
- 5 夾頭調整環
- 6 6.35 公釐六角形快速釋放夾頭
- 7 工作燈
- 8 主手柄
- 9 皮帶扣
- 10 螺絲
- 11 起子頭固定器
- 12 日期代碼

設計用途

此衝擊起子機是為了專業衝擊螺旋操作而設計。本工具設有衝擊功能，在木材、金屬和混凝土鑽入緊固件時特別有用。

請勿在潮濕有水或存有易燃液體或氣體的環境下使用本工具。此震動起子是專業的電動工具。

不要讓兒童接觸本工具。缺乏經驗的操作人員需要在監督下使用本工具。

- **兒童和體弱者。**兒童或體弱者在沒有他人監督的情況下不適宜使用本工具。
- 體力、感覺或智力不足，以及缺乏經驗、知識或技能的人員 (包括兒童) 不適合使用本產品，除非一旁有能為他們安全負責的監督人員。請勿讓兒童單獨接觸本工具。

裝配與調整

警告：為了減低造成嚴重人身傷害的風險，在進行任何調整或卸下或安裝附件或配件之前，切記關掉工具的電源並取出電池組。意外啟動工具可能會造成傷害。

警告：請僅使用 DEWALT 電池組與充電器。

在工具中安裝及卸下電池組（圖 A、C）

註：請確保電池組 ① 電力已完全充滿。

將電池組安裝到工具手柄中

1. 將電池組 ① 與工具手柄裡的軌道對齊（圖 C）。
2. 將電池組滑入手柄，直到電池組在工具內緊緊固定並確保聽到鎖定到位的聲音。

卸下工具內的電池組

1. 按下釋放按鈕 ②，將電池組從工具手柄中穩妥地拉出。
2. 按照本手冊有關充電器的章節所述，將電池組放進充電器。

電量計電池組（圖 A）

一些 DEWALT 電池組帶有包含三個綠色 LED 燈的電量計，可以指示電池組的剩餘電量。

若要啟用電量計，請按下並按住電量計按鈕。三個綠色 LED 燈將以組合方式亮起，以指示剩餘電量。電池電量低於可用限值時，電量計不會亮起，此時需要對電池充電。

註：電量計只指示電池組的剩餘電量。它並不指示工具功能，且根據工具組件、溫度和最終使用者的應用而有所不同。

皮帶扣和磁力鑽頭夾具（特定型號隨附）

警告：為了減低造成嚴重人身傷害的風險，切勿將工具懸吊於頭頂或用皮帶扣懸吊物件。只可以用工作皮帶懸掛工具的皮帶扣。

警告：為了減低造成嚴重人身傷害的風險，請確保固定皮帶扣的螺絲已緊固。

重要：安裝或更換皮帶扣或磁力鑽頭夾持器時，請僅使用提供的螺絲。確保扭緊螺絲。

可根據使用者慣用左手或右手，使用提供的螺絲 ⑩ 將皮帶扣 ⑨ 和磁力鑽頭夾持器 ⑪ 固定在工具的任意一側。如果不需要使用皮帶扣或磁力鑽頭夾持器，則可將其從工具上卸下。

若要移動皮帶扣或磁力鑽頭夾持器，請卸下將其固定到位的螺絲 ⑩，然後在反面重新安裝。確保扭緊螺絲。

操作

使用說明

警告：務必遵守安全指示和適用的規則。

警告：為了減低造成嚴重人身傷害的風險，在進行任何調整或卸下或安裝附件或配件之前，切記關掉工具的電源並取出電池組。意外啟動工具可能會造成傷害。

正確的雙手放置位置（圖 D）

警告：為了減低嚴重人身傷害的風險，請務必如圖示那樣正確放置雙手。

警告：為了減低造成嚴重人身傷害的風險，預期有突然反作用力時務必握緊。

正確的雙手放置位置是將一隻手放在主手柄 ⑧ 上。

變速觸發開關（圖 A、E）

若要啟動工具，請擠壓觸發開關 ③。若要關閉工具，請鬆開觸發開關。本工具配有制動器。完全鬆開觸發開關後，夾頭就會停止。變速開關可讓您以低速開始使用。您愈用力擠壓觸發器，工具便會以更快的速度運作。為了延長工具的壽命，請僅在鑽起始孔或緊固件時才使用變速。

註：不建議在變速範圍內進行持續使用。這會損壞開關，應當避免。

正/反轉控制按鈕（圖 A、E）

正/反轉控制按鈕 ④ 決定工具的方向，同時具備鎖止功能。

若要選擇正轉，請鬆開觸發開關，然後按下工具右邊的正/反轉控制按鈕。

若要選擇反轉，請按下工具左邊的正/反轉控制按鈕。當控制按鈕處於中心位置時，工具會被鎖定在關閉位置。要改變控制按鈕的位置時，請確保觸發器已經鬆開。

註：當您改變轉動方向後第一次操作工具，您可能會在啟動時聽到卡嗒聲。這是正常現象，不代表工具故障。

工作燈（圖 A）

6.35 公釐六角形夾頭 ⑥ 周圍有三個工作燈 ⑦。按壓觸發開關時，工作燈就會亮起。

鬆開觸發器後，工作燈將保持點亮達 20 秒鐘。如果觸發開關保持按下狀態，則工作燈會持續亮起。

註：工作燈用於照亮緊鄰的工作表面，而不能當作手電筒使用。

快速釋放夾頭（圖 A、F、G）

警告：僅可以使用衝擊配件。非衝擊配件可能會爆裂，導致危險。使用配件前，請檢查配件，確保沒有裂縫。

註：夾頭僅使用 6.35 公釐六角形起子頭夾具。使用 25 公釐起子頭可以更好地進入狹窄的空間。

在轉換配件之前，請將正/反轉按鈕 ④ 鎮定到鎖止（中央）位置或取出電池組。

若要安裝配件（圖 F），請按配件以將其完全插入夾頭 ⑥。無需向上拉夾頭調整環 ⑤ 即可將配件鎖定到位。

若要取出配件（圖 G），請將夾頭調整環從工具前端拉出，然後拆下配件並且鬆開夾頭。

使用

您的震動式工具產生以下最大扭矩：

目錄號	Nm	Ft.-Lbs.	In.-Lbs.
DCF809	190	142	1700

小心：請確保緊固件及/或系統能夠承受工具產生的扭矩。扭矩過大也許會引起破損和人身傷害。

1. 將配件放到緊固件頭上，保持工具準確地指向緊固件。
2. 按下開關開始操作。鬆開開關以停止操作。務必使用扭矩扳手檢查扭矩，因為鎖緊扭矩受到許多因素影響，包括以下各項：
 - 電壓：**因電量快要耗盡而產生低電壓時，會降低鎖緊扭矩。
 - 配件尺寸：**使用尺寸不正確的配件會導致降低鎖緊扭矩。
 - 螺栓尺寸：**螺栓的直徑越大，需要的鎖緊扭矩通常越大。鎖緊扭矩也會視長度、等級與扭矩係數而有所不同。
 - 螺栓：**請確保所有螺紋都沒有鐵鏽或其他碎片，以便讓鎖緊扭矩正常運作。

- 材料：**材料的種類和材料的表面粗度會影響鎖緊扭矩。
- 鎖緊時間：**鎖緊時間越長，鎖緊扭矩越大。如果使用的鎖緊時間比建議時間長，會導致緊固件過度受壓、分解或損壞。

維護

DEWALT 電動工具採用卓越的設計，能夠長時間使用，並且只需最少的維護。若要持續獲得滿意的操作效果，需進行正確的工具維護和定期的清潔。

警告：為了減低造成嚴重人身傷害的風險，在進行任何調整或卸下或安裝附件或配件之前，切記關掉工具的電源並取出電池組。意外啟動工具可能會造成傷害。

充電器和電池組是不可檢修的裝置。



潤滑

本電動工具毋需額外潤滑。



清潔

警告：一旦通風口及其周圍積聚可見的粉塵，請立即使用乾燥的壓縮空氣吹掉主機外殼內的粉塵和灰塵。執行此步驟時，請佩戴經認可的護目裝備和防塵面罩。

警告：切勿使用溶劑或其他刺激性化學品來清潔工具的非金屬部件。這些化學品可能會削弱部件中使用的材料。只能使用抹布蘸中性肥皂水進行清潔。不要讓任何液體進入工具；不要讓工具的任何部分浸入液體中。

選購配件

警告：由於非 DEWALT 所提供的配件未在本產品上進行過使用測試，在本產品上使用這些附件可能發生危險。為降低傷害危險，在本產品上只應使用 DEWALT 所推薦的配件。

如需進一步瞭解適用配件的相關資訊，請洽詢當地代理商。

保護環境



分類回收。帶有此標誌的產品和電池必須與一般家庭廢物分開處置。

產品和電池包含可重複使用或回收的材料，可降低對原材料的需求。請根據當地法規回收電氣產品和電池。更多資訊，請造訪 www.2helpU.com。

可充電池組

本電池組使用壽命長，如無法完成理應輕鬆完成的工作時，必須為電池組充電。在使用壽命結束時，請妥善處置以保護我們的環境：

- 使電池完全放電，然後將它從工具中卸下。
- 鋰離子電池是可回收的。請將它們送往您的代理商或當地的回收站。所收集的電池組將會再循環利用或妥善處置。

進口商：新加坡百得電動工具（股）公司台灣分公司

地址：台北市士林區德行西路 33 號 2 樓

電話：02-28341741

總經銷商：永安實業股份有限公司

地址：新北市三重區新北大道二段 137 號

電話：02-29994633

브러시리스 충전식 소형 임팩트 드라이버 DCF809

축하합니다!

DEWALT 공구를 선택해 주셔서 감사합니다. 제품 개발과 혁신을 통한 다년간의 경험은 DEWALT를 전문 전동 공구 사용자들이 가장 믿을 수 있는 제품으로 만들어 왔습니다.

기술 데이터

	DCF809	
전압	V _{DC}	18V(20V MAX)
배터리 유형		리튬 이온
전원 출력	W	300
무부하 속도	분-1	0~2800
분당타격수	분-1	0~3200
최대 토크	Nm	190
공구 훌더	mm	6.35
무게(배터리 팩 제외)	kg	0.96

이 매뉴얼에 제공된 진동 레벨은 IEC60745에서 표준화한 테스트에 따라 측정된 것이며 한 공구를 다른 공구와 비교하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 진동 노출에 대한 예비 평가를 위해서도 사용할 수 있습니다.

경고: 표시한 진동 배출 수준은 공구의 최대 용량에서 패스너의 임팩트 조임을 나타냅니다. 그러나 공구를 다른 액세서리와 함께 다른 용도에 사용하거나 부실하게 관리되는 경우 진동이 달라 질 수 있습니다. 이로 인해 총 작업 기간에 걸쳐 노출 레벨을 상당히 증가시킬 수 있습니다.

또한 진동에 대한 노출 레벨 추정 시 공구 전원이 깨졌을 때 또는 작동되고 있으나 실제로 작업을 하지 않은 시간을 고려해야 합니다. 이것은 총 작업 기간에 걸쳐 노출 레벨을 대폭 감소시킬 수 있습니다.

작업자가 진동의 영향을 받지 않도록 보호하기 위하여 공구 및 액세서리의 유지관리, 손을 따뜻하게 유지, 작업 패턴의 조정 등 추가적인 안전 조치를 확인해야 합니다.



경고: 부상 위험을 줄이려면 사용 설명서를 숙지하십시오.

정의: 안전 지침

다음 정의는 각 경고 문구의 심각도를 설명합니다. 사용 설명서를 읽고 다음 기호들에 유의하십시오.



위험: 절박한 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 **사망 또는 심각한 부상을 초래합니다.**



경고: 잠재적 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 **사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.**



주의: 잠재적으로 위험한 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 **경미하거나 가벼운 부상을 초래할 수 있습니다.**

참고: 신체 부상을 초래하지 않는 행위를 나타내며, 방지하지 않으면 **재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.**



감전 위험을 나타냅니다.



화재 위험을 나타냅니다.

카탈로그 번호	V _{DC}	Ah	무게 (kg)	충전기/충전 시간(분)				
				DCB107	DCB112	DCB115	DCB118	DCB132
DCB546	20/60V MAX	6.0/2.0	1.05	270	170	90	60	90
DCB547	20/60V MAX	9.0/3.0	1.46	420	270	140	85	140
DCB548	20/60V MAX	12.0/4.0	1.44	540	350	180	180	120
DCB181	20V MAX	1.5	0.35	70	45	22	22	22
DCB182	20V MAX	4.0	0.61	185	120	60	60	60
DCB183/B	20V MAX	2.0	0.40	90	60	30	30	30
DCB184/B	20V MAX	5.0	0.62	240	150	75	75	75
DCB185	20V MAX	1.3	0.35	60	40	22	22	22
DCB187	20V MAX	3.0	0.54	140	90	45	45	45
DCB189	20V MAX	4.0	0.54	185	120	60	60	60

전동 공구에 관한 일반 안전 경고

경고: 이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고와 지시사항, 설명 및 사항을 읽으십시오. 아래 설명한 모든 지시 사항을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

향후 참고할 수 있도록 모든 경고 및 지시 사항을 보관해두십시오.

경고에서 사용된 "전동 공구"라는 용어는 주 공급 전원에 의해 전기가 공급되는(유선) 전동 공구 또는 충전식(무선) 전동 공구를 의미합니다.

1) 작업 안전

- 작업장을 항상 청결하고 밝게 유지하십시오. 훈장하거나 어두운 작업장에서는 사고가 발생하기 쉽습니다.
- 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발성 대기에서 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구에서 먼지나 가스를 발화시킬 수 있는 불꽃이 떨 수 있습니다.
- 전동 공구로 작업하는 동안에는 어린이와 주변 사람들이 작업 영역에 가까이 들어오지 못하도록 하십시오. 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수 있습니다.

2) 전기 안전

- 전동공구의 플러그는 콘센트와 형식이 일치해야 하며, 플러그를 어떤 형태로든 개조하지 마십시오. 또한 접지된 전동공구에 다른 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그 및 형식이 일치하는 콘센트를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- 파이프 관, 라디에이터, 렌지, 냉장고 등의 접지 표면에 물이 닿지 않도록 하십시오. 물에 닿을 경우 감전이 될 위험이 높아집니다.
- 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도록 주의하십시오. 전동 공구에 물이 들어가면 감전 위험이 높아집니다.
- 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 사용하여 전동공구를 운반하거나, 코드를 과도하게 접어당겨서 플러그를 뽑지 않도록 주의 하십시오. 전열코드가 열기 또는 오일과 접촉되는 것을 피하고, 날카로운 모서리 또는 기기의 기동 부위에 닿지 않도록 주의 하십시오. 코드가 손상되거나 얹혀 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- 전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오. 실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- 전동공구를 습한 공간에서 사용할 경우, 반드시 누전 차단기(RCD)를 사용하십시오. RCD를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

3) 신체 안전 사항

- 전동 공구로 작업할 때는 방심하지 말고 작업에 주의하면서 상식에 따르십시오. 피곤한 상태이거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하다 잠깐만 한 눈을 팔아도 심각한 부상을 당할 수 있습니다.
- 신체 보호 장비를 착용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 적합한 상황에서 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등의 보호 장비를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어듭니다.

- 의도하지 않은 장비 가동 방지. 전원 및/또는 배터리 팩에 연결된 상태로 공구를 선택 또는 운반할 때는 사전에 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 반드시 확인하십시오. 스위치가 커짐 위치에 있는 상태에서 스위치에 손가락이 닿은 상태로 전동 공구를 운반하거나 전동 공구에 전원을 공급하면 사고가 발생합니다.
- 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 기 또는 렌치를 제거하십시오. 전동 공구의 회전 부품에 렌치나 키가 부착되어 있으면 부상을 당할 수 있습니다.
- 무리하게 팔을 뻗지 마십시오. 항상 올바른 자세로 서서 균형을 유지하십시오. 인정된 자세로 작업을 할 경우 전동 공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 적절한 의복을 착용하십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락과 옷이 움직이는 부품에 닿지 않도록 유의하십시오. 헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 걸 수 있습니다.
- 먼지 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공된 경우, 이를 장치가 연결되어 적절히 사용되고 있는지 반드시 확인하십시오. 집진 장치를 사용하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
- 장치를 자주 사용함으로써 생긴 익숙함으로 인해 현실에 안주하거나 공구 안전 원칙을 무지하지 않도록 하십시오. 부주의한 작동은 순식간에 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.
- 전동 공구 사용 및 관리

 - 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 해당 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구를 사용해야 설계된 속도로 작업을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
 - 커지지 않거나 깨지지 않는 경우 전동 공구를 사용하지 마십시오. 스위치로 제어되지 않는 전동 공구는 위험하므로 수리해야 합니다.
 - 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 보관하기 전에 전동 공구에서 분리되는 경우 전원 및/또는 배터리 팩에서 플러그를 분리하십시오. 이러한 예방적 안전 조치를 따라야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.
 - 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시 사항에 익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 절대 사용하지 못하게 하십시오. 전동 공구는 훈련을 받지 않은 사용자가 다루면 위험합니다.
 - 전동 공구 및 액세서리 유지 보수. 움직이는 부품의 잘못된 정렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 모든 상태를 확인하십시오. 손상된 부분이 있는 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고는 전동 공구를 제대로 유지보수하지 않아 발생합니다.
 - 공구를 깨끗한 상태로 유지하십시오. 절삭 가정자리를 예리하게 잘 유지하면 절삭기를 사용할 때 바인딩이 적고 다른기가 용이합니다.
 - 작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 본 지시 사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 툴 비트 등을 사용하십시오. 본 사용 설명서의 내용과 다른 용도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
 - 핸들과 잡는 표면은 건조하고 깨끗한 상태를 유지하고 오일/기름이 묻지 않도록 하십시오. 미끄러운 핸들과 잡는 면은 예기치 못한 상황에서 안전한 취급과 공구 관리를 보장하지 않습니다.

5) 배터리 공구 사용 및 주의 사항

- a) 다시 충전할 때는 제조업체에서 지정한 충전기만 사용하십시오. 하나의 배터리 팩 유형에 적합한 충전기를 다른 배터리 팩과 함께 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.
- b) 전동 공구를 사용할 때는 구체적으로 지정되어 있는 배터리 팩만 사용하십시오. 다른 배터리 팩을 사용하면 부상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.
- c) 배터리 팩을 사용하지 않을 때에는 클립, 동전, 키, 봇, 나사 등의 금속 물체나, 단자 간에 연결할 수 있는 작은 금속 물체가 달지 않도록 멀리 두십시오. 배터리 단자가 단락되면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.
- d) 배터리를 과다 사용하면 액체가 배터리에서 흘러 나올 수 있으므로 접촉을 피하십시오. 실수로 접촉한 경우에는 물로 씻으십시오. 액체가 눈에 들어간 경우 치료를 받으십시오. 배터리에서 나온 액체는 통증을 유발하거나 화상을 입힐 수 있습니다.
- e) 손상되거나 변형된 배터리 팩 또는 공구를 사용하지 마십시오. 손상되거나 개조된 배터리는 예측할 수 없는 작용을 보여, 화재, 폭발 또는 부상 위험을 야기할 수 있습니다.
- f) 배터리 팩 또는 공구를 불이거나 과도한 온도에 노출하지 마십시오. 불 또는 130°C 이상의 온도에 노출되면 폭발할 수 있습니다.
- g) 모든 충전 지침을 따르고 배터리 팩 또는 공구를 설명서에 지정된 범위 밖의 온도에서 충전하지 마십시오. 적절하지 않게 충전하거나 지정된 범위 밖의 온도에서 충전하면 배터리가 손상되어 화재 위험이 증가될 수 있습니다.

6) 정비

- a) 자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하여 정비 작업을 수행해야 합니다. 그래야 전동 공구의 안전이 보장됩니다.
- b) 손상된 배터리 팩을 정비하지 마십시오. 배터리 팩은 제조업체 또는 공인 서비스 공급업체를 통해서만 점검을 받아야 합니다.

임팩트 드라이버에 특정하게 적용되는 추가 안전 규칙

- 잠금 장치가 숨겨진 배선에 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 절연된 그립핑 표면이 달도록 하여 전동 공구를 잡으십시오. "전류가 흐르는" 전선에 접촉된 패스너는 전동 공구의 노출된 금속 부품을 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자를 감전시킬 수 있습니다.

기타 발생 가능한 위험

관련된 안전 규정을 준수하고 안전 장치를 사용한다고 해도 특정한 위험은 피할 수 없습니다. 이러한 위험은 다음과 같습니다.

- 청력 손상:
- 파편 날림으로 인한 신체 부상 위험:
- 작업 중 뜨거워지는 액세서리로 인한 화상 위험:
- 장시간 사용으로 인한 신체 부상의 위험:

전기 안전

전기 모터는 한 가지 전압에만 맞추어 설계되었습니다. 배터리 팩 전압이 명판에 기재된 전압과 일치하는지 항상 확인하십시오. 또한 충전기의 전압이 주전원의 전압과도 일치하는지 확인하십시오.



DEWALT 충전기는 IEC60335에 따라 이중 절연되어 있습니다. 따라서 점자선이 필요하지 않습니다.

전원 코드가 손상된 경우에는 DEWALT 서비스 센터를 통해 특수 제작된 코드로 교체해야만 합니다.

연장 케이블 이용

연장 코드는 가급적 사용하지 마십시오. 사용 중인 전원공급기 정격전원에 맞는 승인된 연장 코드를 사용하십시오(기술 데이터 참조). 최소 도체 크기는 1 mm², 최대 길이는 30 m입니다.

케이블 릴을 사용할 때는 항상 케이블을 완전히 푸십시오.

본 지침을 잘 보관해 두십시오.

충전기

DEWALT 충전기는 어떠한 조절 작업도 필요 없으며 최대한 작동하기 쉽게 설계되었습니다.

모든 배터리 충전기에 대한 중요한 안전 지침

본 지침을 잘 보관해 두십시오. 본 사용 설명서에는 호환이 되는 배터리 충전기에 대한 중요한 안전 및 작업 지침이 포함되어 있습니다(기술 데이터 참조).

- 충전기를 사용하기 전에 충전기, 배터리 팩, 그리고 배터리 팩 관련 제품에 대한 지침과 주의 표시를 숙지하십시오.

! **경고:** 감전 위험. 충전기 내부에 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 감전될 수 있습니다.

! **경고:** 정격 전류 전류가 30mA 미만인 누전 차단기를 사용하는 것이 좋습니다.

! **주의:** 화상 위험. 신체 부상의 위험을 줄이려면 DEWALT 충전용 배터리로만 충전하십시오. 다른 유형의 배터리는 폭발로 인한 신체 부상과 손상을 초래할 수 있습니다.

! **주의:** 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 항상 주시해야 합니다.

참고: 특정 조건에서, 충전기가 전원 공급기에 연결되어 있으면 충전기 내부에 노출된 충전 접점이 이물질에 의해 단락될 수 있습니다. 철부스러기, 알루미늄 호일, 금속 잡자, 촉촉물 등의 전도성 이물질은 충전기 캐비티에 닿지 않게 해야 합니다. 캐비티 안에 배터리 팩이 있을 경우 항상 배터리 전원 공급기에서 충전기의 플러그를 뽑으십시오. 충전기를 청소할 때는 플러그를 뽑아야 합니다.

- **본 사용 설명서에 명시된 충전기 외의 다른 충전기로 배터리 팩을 충전하지 마십시오.** 본 충전기와 배터리 팩은 함께 사용하도록 특수 설계되었습니다.

• 이러한 충전기는 DEWALT 충전용 배터리 충전 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다. 다른 용도로 사용하면 화재, 감전 또는 감전사의 위험이 있습니다.

• 충전기가 비나 눈을 맞지 않도록 하십시오.

• 충전기를 분리할 경우 코드가 아니라 플러그를 뽑으십시오. 그래야만 전기 플러그 및 코드 손상의 위험이 줄어듭니다.

• 코드가 밟히거나 걸리거나 기타 원인에 의해 손상되거나 압박을 받지 않도록 유의하십시오.

• 불가피한 경우가 아니면 연장 코드를 사용하지 마십시오. 연장 코드를 잘못 사용하면 화재, 감전 또는 감전사의 위험이 있습니다.

• 충전기 위에 물건을 올려놓거나 부드러운 표면에 충전기를 두면 환기 슬롯이 막혀 내부가 과열될 수 있습니다. 충전기는 열원에 가까이 두지 마십시오. 충전기는 하우징의 상단과 하단에 있는 슬롯을 통해 환기됩니다.

- 코드나 플러그가 손상된 충전기를 작동시키지 마십시오 — 즉시 교체하십시오.**
- 심한 충격을 받았거나 떨어뜨렸거나 어떠한 식으로든 손상된 경우에는 충전기를 작동시키지 마십시오. 공인 서비스 센터로 가져가십시오.**
- 충전기를 분해하지 마십시오. 서비스나 수리가 필요한 경우에는 공인 서비스 센터로 가져가십시오. 잘못 재조립하면 감전, 감전사 또는 화재의 위험이 있습니다.**
- 전원 코드가 손상된 경우 사고 방지를 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 이에 준하는 유지 관리 수리 기술자를 통해 즉시 교체하십시오.**
- 청소하려면 먼저 충전기를 콘센트에서 분리하십시오. 그래야 감전 위험이 줄어듭니다. 배터리 팩을 제거하는 것만으로 이러한 위험이 줄어들지는 않습니다.**
- 절대로 충전기 두 개를 함께 연결하지 마십시오.**
- 충전기는 가정용 표준 전력(220~240V)으로 작동하도록 설계되어 있습니다. 다른 전압에서는 사용하지 마십시오. 차량용 충전기는 제외됩니다.**

배터리 충전(그림 B)

- 배터리 팩을 끌어기 전에 충전기를 적절한 콘센트에 꽂습니다.
- 충전기에 배터리 팩  를 끌어고 배터리 팩이 완벽히 장착되었는지 확인하십시오. 빨간색(충전 중) 표시등이 반복해서 깜박이면서 충전 프로세스가 시작되었음을 알립니다.
- 충전이 완료되면 빨간색 불이 계속 커져 있습니다. 배터리 팩이 완전히 충전되면 바로 사용하거나 충전기에 그대로 둡니다. 배터리 팩을 충전기에서 분리하려면, 배터리 팩에 있는 배터리 터치 버튼  을 누릅니다.

참고: 리튬이온 배터리 팩의 성능과 수명을 극대화하려면 처음 사용하기 전에 배터리 팩을 완전히 충전시키십시오.

충전기 작동

배터리 팩의 충전 상태는 아래 표시등을 참조하십시오.

충전 표시등



*빨간색 표시등이 계속 깜박거리지만, 노란색 표시등은 이 작동 동안 계속 커져 있습니다. 배터리 팩이 적정 온도에 도달하면, 노란색 표시등이 깨지고 충전기에서 충전 절차를 다시 시작합니다.

이 호환 충전기는 결함이 있는 배터리 팩은 충전하지 못합니다. 등이 커지지 않도록 하여 배터리에 결함이 있음을 표시합니다.

참고: 이는 충전기 고장을 의미할 수도 있습니다.

충전기에 문제가 표시되는 경우 충전기와 배터리 팩을 공인 서비스 센터로 가져가서 테스트를 받아 보십시오.

냉/온 팩 지연

충전기에서 너무 뜨겁거나 차가운 배터리 팩이 감지되면, 냉/온 팩 지연이 자동으로 시작되어 배터리 팩이 적절한 온도가 될 때까지 충전이 중단됩니다. 이 과정이 끝나면 충전기가 자동으로 팩 충전 모드로 전환됩니다. 이 기능은 배터리 팩 수명을 최대한으로 보장하기 위한 것입니다.

차가운 배터리 팩은 따뜻한 배터리 팩보다 더 느린 속도로 충전됩니다. 충전 사이클을 전체에 걸쳐 배터리 팩은 이렇게 느린 속도로 충전되며 배터리 팩이 따뜻해지더라도 최대 충전 속도로 복원되지 않습니다. DCB118 충전기에는 배터리 팩을 식히기 위해 설계된 내장 팬이 장착되어 있습니다. 배터리 팩을 식혀야 하면 팬이 자동으로 커집니다. 팬이 제대로 작동하지 않거나 환기구가 막혀 있을 경우 충전기를 작동하지 마십시오. 이를질이 충전기 내부로 들어가지 않도록 하십시오.

전자 보호 시스템

XR 리튬이온 배터리 팩은 배터리에 과부하가 걸리거나 과열 또는 완전 방전되는 것을 방지하는 전자 보호 시스템으로 설계되었습니다.

이 공구는 전자 보호 시스템이 작동하면 자동으로 커집니다. 이러한 경우 리튬이온 배터리가 완전히 충전될 때까지 충전기에 리튬이온 배터리 팩을 넣으십시오.

벽 장착

이들 충전기는 테이블 또는 작업 표면에 똑바로 세우거나 벽에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 벽에 장착하는 경우, 충전기는 전기 콘센트에 달을 수 있는 범위 내에 놓고, 공기 흐름이 방해될 수 있는 코너 또는 기타 장애물로부터 멀리 두십시오. 벽에서 장착 나사의 위치는 견본으로 충전기의 뒤쪽을 사용하십시오. 나사 머리 직경이 7~9 mm인 최소 25.4 mm 길이의 석고보드 나사(별도 구매)를 사용해서 충전기를 단단히 장착하고, 노출된 나사의 약 5.5 mm를 남겨 두고 최적의 깊이로 목재에 고정합니다. 충전기 뒤쪽의 구멍을 노출되어 있는 나사에 맞추고 구멍에 완전히 맞물리도록 하십시오.

충전기 청소 지침

경고: 감전 위험. 청소하려면 먼저 충전기를 AC 콘센트에서 분리하십시오. 흉갑이나 부드러운 금속 이외 브러시로 충전기 외관 부분에 물은 먼지 및 기름을 제거할 수 있습니다. 물이나 세제제를 사용하지 마십시오. 공구 내부에 액체를 넣거나 공구 부품을 액체에 담그는 행동은 절대 금물입니다.

배터리 팩

모든 배터리 팩에 대한 중요한 안전 지침

교체 배터리 팩을 주문할 때는 카탈로그 번호와 전압을 반드시 확인하고 표기해야 합니다.

배터리 팩은 포장박스에서 깨낼 때 완전히 충전된 상태가 아닙니다. 배터리 팩과 충전기를 사용하기 전에 아래 안전 지침을 숙독하십시오. 그런 다음 설명된 충전 절차를 따르십시오.

모든 시지 사항을 읽으십시오.

- 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등 폭발 위험이 있는 환경에서 배터리를 충전하거나 사용하지 마십시오. 배터리를 끌어거나 충전기에서 분리할 때 먼지나 가스에 불이 붙을 수 있습니다.**
- 충전기에 배터리 팩을 끌 때 과도한 힘을 주지 마십시오. 어떤 형태로든 호환되지 않는 충전기에 사용하기 위해 배터리 팩을 개조하지 마십시오. 배터리 팩이 파열되어 심각한 부상을 유발할 수 있습니다.**
- DEWALT 충전기에서만 배터리 팩을 충전하십시오.**
- 물이나 기타 액체가 뛰어 물거나 액체에 빠지지 않도록 하십시오.**
- 온도가 40 °C (104 °F)를 초과할 수 있는 곳(여름철 허름한 창고 또는 금속 건물 등)에 공구와 배터리 팩을 보관하거나 사용하지 마십시오.**
- 배터리 팩이 심하게 손상되거나 완전히 낡았더라도 절대 소각하지 마십시오. 배터리 팩은 불 속에서 폭발할 수 있습니다. 리튬이온 배터리 팩은 연소되면서 독성 연기와 물질을 발생시킵니다.**
- 배터리 내용물이 피부에 닿으면 즉시 중성 세제제로 해당 부위를 씻으십시오. 배터리액이 눈에 들어갔을 경우, 15분 정도**

또는 통증이 가실 때까지 눈을 뜨고 물로 씻어냅니다. 치료가 필요한 경우를 위해, 배터리 전해질은 액체 유기 탄산염과 리튬염의 혼합물로 구성되어 있음을 알아 두십시오.

- 열린 배터리 셀의 내용물을 호흡기 질환을 일으킬 수 있습니다.**
신선한 공기를 마시십시오. 증상이 계속되면 치료를 받으십시오.

경고: 화상 위험. 배터리액은 불꽃이나 화염에 노출되면 연소될 수 있습니다.

경고: 어떤 이유로든 배터리 팩을 절대 분해하지 마십시오.
배터리 팩 케이스가 깨지거나 손상되면 충전기에 널지 마십시오. 배터리 팩을 뭉개거나 떨어뜨리거나 손상시키거나 마십시오. 강한 충격을 받았거나, 떨어뜨렸거나, 차에 치였거나 기타의 원인으로 어떤 방식으로든 손상된(못이 박히거나 망치로 맞았거나 밟힘) 배터리 팩이나 충전기는 사용하지 마십시오. 감전 또는 감전사의 위험이 있습니다. 손상된 배터리 팩은 재활용을 위해 서비스 센터에 반환해야 합니다.

경고: 화재 위험. 배터리 팩을 보관하거나 휴대할 때는 노출된 배터리 단자에 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오.
예를 들어, 끽, 나사, 키 등이 있는 앞치마, 주머니, 도구상자, 제품 키트 상자, 서랍 등에 배터리 팩을 두지 마십시오.

주의: 사용하지 않는 공구는 걸려 넘어지거나 떨어질 위험이 없는 안정된 표면에 눌러 두십시오. 배터리 팩이 큰 일부 공구들은 배터리 팩 위에 바로 서 있지만 쉽게 넘어질 수 있습니다.

운반

경고: 화재 위험. 배터리를 운반할 때 배터리 단자가 실수로 전도성 물질과 물을 경우 화재 위험의 가능성이 있습니다.
배터리를 운반할 경우에는 배터리 단자가 보호되어 있고, 물체에 달을 경우 단락을 일으킬 수 있는 물체로부터 제대로 절연되어 있는지 확인하십시오.

참고: 리튬이온 배터리는 검사된 수화물에 넣어야 합니다.

DEWALT 배터리는 위험물운송규칙(Transport of Dangerous Goods), IATA (International Air Transport Association, 국제 항공 운송 협회) 위험물 규정, IMDG (International Maritime Dangerous Goods, 국제 해상위험물운송) 규칙 및 위험물 도로운송에 관한 ECE의 규칙 (European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road, ADR)에 대한 UN 권고사항을 포함하여, 산업 및 법적 기준에 의한 규정에 따라 모든 해당 운송 규정을 준수하고 있습니다. 리튬이온 전지 및 배터리는 위험화물 테스트 및 기준 설명서에 대한 UN 권고 3.8항에 따라 테스트되었습니다.

대개의 경우에, DEWALT 배터리 팩 해당 운송은 완전 규제를 받는 Class 9 위험 물질로 분류되는 것에서 제외됩니다. 일반적으로, 에너지호를 등급이 100 와트시(Wh)보다 큰 리튬이온 배터리를 포함하는 수송품은 완전 규제를 받는 Class 9에 따라 수송되어야 합니다. 모든 리튬이온 배터리에는 팩에 와트시 등급이 표시되어 있습니다. 뿐만 아니라, 규정의 복잡성으로 인해 DEWALT는 와트시 등급에 상관 없이 항공 운송 리튬이온 배터리 팩을 단독으로 권장하지 않습니다. 배터리 팩의 와트시 등급이 100 Wh 보다 크지 않을 경우는 제외됨으로 배터리(콤보 키트)가 포함된 공구의 수송품은 항공 운송할 수 있습니다.

수송품이 예외로 고려되든지 또는 완전 규제를 받든지 상관없이, 포장, 리밸링/표시 및 문서 요건에 관한 최신 규정을 참고하는 것은 운송 회사의 책임입니다.


설명서의 본 색션에서 제공하는 정보는 신념을 갖고 제공되며 문서가 작성될 당시에는 정확한 것으로 간주됩니다. 단, 명시적이거나 함축적으로 보증은 제공되지 않습니다. 활동 시 해당 규정을 준수하는 것은 구매자의 책임입니다.

FLEXVOLT™ 배터리 운반

DEWALT FLEXVOLT™ 배터리에는 두 개의 모드, 즉 **사용** 및 **운반**이 있습니다.

사용 모드: FLEXVOLT™ 배터리는 드립되어 있거나 DEWALT 20V MAX 제품 안에 있을 경우, 20V MAX 배터리로 작동됩니다. FLEXVOLT™ 배터리는 60V MAX 또는 120V MAX (두 개의 60V MAX 배터리) 제품이면, 60V MAX 배터리로 작동됩니다.

운반 모드: 캠이 FLEXVOLT™ 배터리에 장착되어 있으면, 배터리는 운반 모드에 있는 것입니다. 운반 시 캠을 유지하십시오.



운반 모드에 있을 때, 더 높은 와트시 등급의 배터리 1개에 비해 더 낮은 와트시(Wh) 등급의 배터리 3개가 되는 팩 내에서 일련의 셀은 전기 연결이 끊어져 있습니다. 와트시 등급이 더 낮은 이 증가된 배터리 3개 수량은 더 높은 와트시 배터리에 부과되는 특정 수송 규정에서 팩을 면제시킬 수 있습니다.

예를 들어, 운반 Wh 정격은 사용 및 운반 리밸 표시의 예

3 x 36 Wh를 나타내며, 각 36 Wh 배터리 3개를 의미합니다.

사용 Wh 정격은 108 Wh를

나타낼 수 있습니다.(1개 배터리 포함).

Use: 108 Wh
Transport: 3x36 Wh

보관 권장 사항

- 보관 장소로는 직사광선을 받지 않고 지나치게 덥거나 춥지 않은 시원하고 건조한 곳이 가장 좋습니다. 최적의 배터리 성능과 수명을 위해, 사용하지 않을 때에는 배터리 팩을 실온에서 보관하십시오.
- 장기간 보관하는 경우, 최적의 결과를 위해 완전히 충전된 배터리 팩을 충전기에서 분리하여 차갑고, 건조한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

참고: 배터리 팩은 완전히 방전된 상태로 보관해서는 안됩니다. 사용 전에 배터리 팩을 재충전해야 합니다.

충전기 및 배터리 팩에 부착된 라벨

본 설명서에 사용된 그림 외에도 충전기 및 배터리 팩에 부착된 레이블에는 다음과 같은 그림이 표시되어 있습니다.



사용 전에 사용 설명서의 내용을 숙지하십시오.



충전 시간은 **기술 데이터**를 참조하십시오.



전도성 있는 물체로 시험하지 마십시오.



손상된 배터리 팩을 충전하지 마십시오.



물에 닿지 않도록 하십시오.



손상된 코드는 즉시 교체하십시오.



4 °C ~ 40 °C 사이에서만 충전하십시오.



실내 전용.



환경 보호 차원에서 배터리 팩을 폐기하십시오.



지정된 DEWALT 충전기로만 DEWALT 배터리 팩을 충전하십시오. DEWALT 충전기에 지정된 DEWALT 배터리 이외의 배터리 팩을 충전하면 폭발하여 다른 위험한 상황으로 이어질 수 있습니다.



배터리 팩을 소각하지 마십시오.



사용(운반 캡 미포함). 예: Wh 정격은 108 Wh를 나타냅니다(108 Wh 배터리 1개).



운반(내장 운반 캡 포함). 예: Wh 정격은 3 x 36 Wh (36 Wh 배터리 3개)를 나타냅니다.

배터리 유형

DCF809은 18V 배터리 팩으로 작동됩니다.

이러한 배터리 팩은 다음을 사용할 수 있습니다. DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. 자세한 정보는 **기술 데이터**를 참조하십시오.

포장 내용물

포장에는 다음 내용물이 들어 있습니다.

1 임팩트 드라이버

1 충전기

1 마그네틱 비트 헀더(일부 모델에 포함되어 있음)

1 벨트 후크(일부 모델에 포함되어 있음)

1 공구박스(일부 모델에 포함되어 있음)

1 리튬 이온 배터리 팩(C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 모델)

2 리튬 이온 배터리 팩(C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 모델)

3 리튬 이온 배터리 팩(C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 모델)

1 사용 설명서

- 운반 중에 발생할 수 있는 공구, 부품 또는 액세서리의 손상 여부를 확인하십시오.
- 작동 전에 시간을 내어 본 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오.

공구에 표시된 마크

공구에는 다음과 같은 그림이 있습니다.



사용 전에 사용 설명서의 내용을 숙지하십시오.



귀 보호 장구를 착용하십시오.



보안경을 착용하십시오.



가시 방사선이므로, 쳐다보지 마십시오.

날짜 코드 위치(그림 A)

날짜 코드 ⑫에는, 제조년도가 포함되며 이 제조년도는 케이스에 인쇄되어 있습니다.

예:

2018 XX XX

제조년도

설명(그림 A)



경고: 전동 공구 또는 전동 공구의 어떤 부품도 절대 개조하지 마십시오. 제품이 파손되거나 신체 부상을 당할 수도 있습니다.

- 1 배터리 팩
- 2 배터리 틸착 버튼
- 3 가변 속도 트리거 스위치
- 4 전진/후진 제어 버튼
- 5 척 칼라
- 6 6,35 mm 육각 쿠비 릴리즈 척
- 7 작업등
- 8 주 핸들
- 9 벨트 후크
- 10 나사
- 11 비트 헀더
- 12 날짜 코드

용도

이 임팩트 드라이버는 전문 나사 조임 용도로 제작되었습니다. 임팩트 기능으로 인해 이 공구는 목재, 금속 및 콘크리트에서 폴스너를 조일 때 특히 유용합니다.

습한 환경이나 가연성 액체 또는 가스가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

이 임팩트 드라이버는 전문 전동 공구입니다.

어린이가 이 공구를 만지지 않도록 하십시오. 경험이 없는 작업자가 이 공구를 사용할 때는 감독자의 지도가 필요합니다.

- 어린이 및 노약자.** 본 제품은 어린이나 노약자가 사용하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 사람이 사용할 때는 감독이 필요합니다.
- 본 제품은 안전 책임을 맡고 있는 사람이 감독을 하고 있지 않는 한 경험, 지식 또는 기술이 부족하고 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 미약한 사람(어린이 포함)이 사용하도록 고안된 것이 아닙니다. 이 제품과 함께 어린이만 혼자 두어서는 안됩니다.

조립 및 조정



경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 공구를 조정하거나 부착물 또는 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구를 끄고 배터리 팩을 분리하십시오. 공구가 갑자기 작동하여 부상을 당할 수 있습니다.



경고: DEWALT 배터리 팩과 충전기만 사용하십시오.

배터리 팩 삽입 및 공구에서 배터리 팩 분리 (그림 A, C)

참고: 배터리 팩 ⑪이 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

배터리 팩을 공구 핸들에 설치하려면

1. 공구 핸들 안쪽의 레일에 배터리 팩 ⑪을 맞춥니다(그림 C).
2. 공구에 배터리 팩이 견고하게 정착될 때까지 핸들에 밀어 넣고 딛고 잠기는 소리가 들리는지 확인하십시오.

공구에서 배터리 팩을 분리하려면

1. 틸착 버튼 ⑫를 누르고 배터리 팩을 공구 핸들에서 완전히 떼냅니다.
2. 본 사용 설명서의 충전기 섹션에 설명된 대로 배터리 팩을 충전기에 삽입합니다.

잔량표시계 배터리 팩(그림 A)

일부 DEWALT 배터리 팩에는 배터리 팩의 남아 있는 충전 레벨을 표시하는 세 개의 녹색 LED 등으로 구성된 연료계가 포함되어 있습니다.

연료계를 작동시키려면, 잔량표시계 버튼을 누릅니다. 녹색 LED 표시등 3개가 조합되어 커짐으로써 충전 잔량 수준을 나타냅니다. 배터리 잔량이 사용 가능한 한계치 미만이면 배터리 잔량표시계가 커지지 않으며 배터리를 재충전해야 합니다.

참고: 연료계는 배터리 팩에 남아 있는 충전 레벨을 나타내는 것일 뿐입니다. 공구의 기능성을 나타내는 것이 아니며 제품 구성품, 운도 및 최종 사용자의 용도에 따라 변경될 수 있습니다.

벨트 후크 및 마그네틱 비트 홀더(그림 A)

(일부 모델에 포함되어 있음)

경고: 심각한 부상의 위험을 줄이려면, **벨트 후크에서** 과열된 공구 또는 물건을 매달지 마십시오. 작업 벨트에서 공구의 벨트 후크로만 거실시오.

경고: 심각한 부상의 위험을 줄이려면, **벨트 후크를** 고정하는 나사가 고정되었는지 확인하십시오.

중요: 벨트 후크 또는 마그네틱 비트 홀더를 부착하거나 교체할 때 제공된 나사만 사용하십시오. 나사를 단단히 고정하십시오.

원손 또는 오른손잡이 사용자에 맞게 제공된 나사 **10**를 사용하여 벨트 후크 **9** 및 마그네틱 비트 홀더 **11**를 공구 양쪽에 장착할 수 있습니다. 후크 또는 마그네틱 비트 홀더가 전혀 필요하지 않을 경우 공구에서 제거할 수 있습니다.

벨트 후크 또는 마그네틱 비트 홀더를 이동하려면 고정하고 있는 나사 **10**를 제거하고 반대쪽에 다시 장착합니다. 나사를 단단히 고정하십시오.

작조

사용 지침

경고: 안전 지시 사항과 해당 규정을 항상 준수하십시오.

경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 공구를 조정하거나 부착 또는 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구를 고고 배터리 팩을 분리하십시오. 공구가 갑자기 작동하여 부상을 당할 수 있습니다.

올바른 손의 위치(그림 D)

경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 항상 그림과 같이 올바르게 손을 위치하십시오.

경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면, 항상 급작스러운 반동을 예상하고 확실하게 잡으십시오.

올바른 손의 위치가 되려면 한 손을 주 핸들 **8**에 놓어야 합니다.

가변 속도 트리거 스위치(그림 A, E)

공구를 켜려면 트리거 스위치 **3**을 꽉 쥐십시오. 공구를 고려면 트리거 스위치를 놓습니다. 공구에는 브레이크가 장착되어 있습니다. 트리거 스위치가 원전히 해제되면 척은 중지됩니다.

가변 속도 스위치를 통해 저속에서 작업을 시작할 수 있습니다.

트리거를 더 밀어 넣을수록 공구가 더 빠르게 작동합니다. 공구 수명을 최대화하려면, 스타팅 훌 또는 잠금장치에만 가변 속도를 사용하십시오.

참고: 가변 속도 범위에서 지속적으로 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 지속적 사용은 스위치를 손상시킬 수 있으므로 피해야 합니다.

전진/후진 제어 버튼(그림 A, E)

전진/후진 제어 버튼 **4** 은 공구 방향을 결정하며 락오프 버튼 역할도 합니다.

전진 회전을 선택하려면 트리거 스위치를 놓고 공구 오른쪽에 있는 전진/후진 제어 버튼을 눌러줍니다.

후진을 선택하려면 공구 왼쪽에서 전진/후진 제어 버튼을 눌러줍니다. 제어 버튼이 중앙에 있으면 공구가 깨진 상태로 잠기게 됩니다. 제어 버튼의 위치를 변경할 때는 반드시 트리거를 놓아야 합니다.

참고: 회전 방향을 변경한 후 처음으로 공구를 실행하면 작동 시 '짤깍' 소리가 들립니다. 이는 정상적 현상이며 고장이 아닙니다.

작업등(그림 A)

6.35 mm 육각 척 **6** 주위에 세 개의 작업등 **7** 이 있습니다. 작업등은 트리거 스위치를 누르면 커집니다.

트리거를 놓으면 작업등이 최대 20초 동안 점등되어 있습니다. 트리거 스위치를 누르고 있으면 작업등이 계속 켜져 있습니다.

참고: 작업등은 인접한 작업대를 비추기 위한 것이며 손전등으로 사용하기 위한 것이 아닙니다.

퀵 릴리즈 척(그림 A, F, G)

경고: 임팩트 액세서리만 사용하십시오. 임팩트 액세서리를 아닐 경우 파손으로 인해 위험한 상황에 봉착할 수 있습니다. 사용하기 전에 금이가 있지 않은지 액세서리를 점검하십시오.

참고: 척은 6.35 mm 육각 비트 티만 수용합니다. 25 mm 비트를 사용하면 좁은 공간에서 보다 잘 접근할 수 있습니다.

전진/후진 버튼 **4** 을 잠금 해제(중앙) 위치에 놓거나 액세서리를 충전하기 전에 배터리 팩을 제거합니다.

액세서리를 설치하려면(그림 F), 액세서리를 밀어 척 **6**에 확실히 끼웁니다. 액세서리를 제자리에 고정하기 위해 척 칼라 **5**를 멈출 필요는 없습니다.

액세서리를 제거하려면(그림 G), 공구 전면에서 척 칼리를 떼냅니다. 액세서리를 제거하고 칼리를 해제합니다.

사용법

임팩트 공구는 다음과 같은 최대 토크를 생성합니다.

카테고리	번호	Nm	Ft.-Lbs.	In.-Lbs
------	----	----	----------	---------

DCF809 190 142 1700

주의: 잠금장치 및/또는 시스템이 공구로 생성된 토크 레벨을 견뎌 내도록 하십시오. 과도한 토크는 파손에 따른 부상을 유발할 수 있습니다.

1. 액세서리를 패스너 헤드에 놓습니다. 공구가 똑바로 패스너를 향하도록 합니다.

2. 스위치를 눌러 작업을 시작합니다. 작동을 멈추려면 스위치를 놓습니다. 체결 토크는 다음과 같은 여러 가지 요소에 영향을 받으므로 항상 토크 렌치로 토크를 점검하십시오.

- 전압:** 거의 방전된 배터리로 인해 낮은 전압은 체결 토크를 줄입니다.

- 액세서리 크기:** 정확한 액세서리 크기를 사용하지 않으면 체결 토크가 줄어듭니다.

- 볼트 크기:** 일반적으로 볼트 직경이 클수록 체결 토크가 더 커집니다. 체결 토크는 길이, 등급 및 토크 계수에 따라서도 바뀝니다.

- 볼트:** 적절한 체결 토크를 위해 모든 나사에 녹과 기타 파편이 없는지 확인하십시오.

- 작업물:** 소재 종류 및 소재 표면 마감 처리가 체결 토크에 영향을 줍니다.
- 체결 시간:** 체결 시간이 길어질수록 체결 토크가 증가됩니다. 체결 시간이 권장 시간보다 길어지면 패스너에 과도한 압력이 가해져 손상 또는 파손될 수 있습니다.

유지 보수

DEWALT 전동 공구는 최소한의 유지 보수로 장기간에 걸쳐 작업이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만족스러운 연속 작동은 적절한 공구 관리와 정기적인 청소에 따라 그 성능이 달라질 수 있습니다.

- 경고:** **심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 공구를 조정하거나 부착 또는 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구를 끄고 배터리 팩을 분리하십시오.** 공구가 갑자기 작동하여 부상을 당할 수 있습니다.

충전기 및 배터리 팩은 수리할 수 없습니다.



윤활방법

전동 공구는 별도의 윤활 작업이 필요하지 않습니다.



청소

- 경고:** 통풍구 속이나 주변에 먼지가 쌓여있는 것이 보이면 가능한 한 자주 건조한 공기를 이용하여 몸체에서 먼지를 불어내십시오. 이 절차를 수행할 때에는 승인된 눈 보호 장구 및 승인된 방진 마스크를 착용하십시오.
- 경고:** 공구의 금속 이외 부품을 청소할 때는 용제 등의 강력한 화학약물을 절대 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 이러한 부분에 사용된 재료가 악해질 수 있습니다. 헝겊에 물과 순한 비누를 적셔 닦아주십시오. 공구 내부에 액체를 넣거나 공구 부품을 액체에 담그는 행동은 절대 금물입니다.

선택 액세서리

- 경고:** DEWALT에서 제공하지 않은 액세서리는 본 제품에서 테스트되지 않았으므로 본 제품에서 이러한 액세서리를 사용하면 위험할 수 있습니다. 신체 부상의 위험을 줄이려면 본 제품에 알맞은 액세서리만 사용해야 합니다.

해당 액세서리에 대한 자세한 정보는 판매 대리점으로 문의하십시오.

환경 보호

- 분리 수거. 이 기호가 표시된 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 처리하면 안됩니다.
제품과 배터리에는 재활용되거나 재활용되고 고철 자원에 대한 수요를 줄일 수 있는 자재가 포함되어 있습니다. 전기 제품과 배터리는 지역 규정에 따라 재활용하십시오. 자세한 내용은 www.2helpU.com에서 찾아 볼 수 있습니다.

충전용 배터리 팩

이전에 쉽게 수행했던 작업에 대해 충분한 힘을 발휘하지 못하는 배터리 팩은 재충전해야 합니다. 배터리 수명이 다하면 환경 보호 차원에서 배터리 팩을 폐기하십시오.

- 배터리 팩을 완전히 사용하고 난 후 공구에서 분리하십시오.
- 리튬이온 셀은 재활용할 수 있습니다. 이 전지를 판매점이나 지역 재활용 센터로 가져가십시오. 수집된 배터리 팩은 재활용되거나 적절히 폐기됩니다.

ไขความกราฟิกขนาดกำหัดรัดแบบไร้สายไร้แรงถ่าน DCF809

ขอแสดงความยินดี!

คุณได้เลือกใช้เครื่องมือของ DEWALT ด้วยประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ DEWALT เป็นหนึ่งในเครื่องมือไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือที่สุด สำหรับผู้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าระดับมืออาชีพ

ข้อมูลด้านเทคนิค

DCF809		
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ _{DC}	18 (สูงสุด 20)
ชนิดของแบตเตอรี่		Li-Ion
กำลังไฟออก	วัตต์	300
ความเร็วขณะไม่มีโหลด	รอบ/นาที	0-2800
อัตรากระแสไฟ	รอบ/นาที	0-3200
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	190
หัวจับดอก	มม.	แบบหกเหลี่ยม ขนาด 6.35
น้ำหนัก ("ไม่รวมชุดแบตเตอรี่")	กก.	0.96

ระดับของการปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่ระบุในเอกสารข้อมูลนี้ ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการทดสอบใน IEC60745 และอาจนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบเครื่องมือชนิดหนึ่งกับ เครื่องมืออื่นๆ หรืออาจนำมาใช้สำหรับการประเมินผล เปื้องตันของการสั่นสะเทือนก็ได้

! **คำเตือน:** ระดับการปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่ แสดงออกมามาจะแสดงถึงแรงกระแทกของตัวเครื่อง ของบริษัทและสูงสุดของเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม หากใช้เครื่องมือกับการใช้งานอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ เสริมชนิดอื่น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในสภาพที่ขาดการ ดูแล ระดับการปล่อยแรงสั่นสะเทือนอาจแตกต่าง ไปจากค่าที่ระบุ เนื่องจากอาจส่งผลให้ระดับการ สั่นสะเทือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากตลอดระยะเวลา การทำงานโดยรวม

ควรนำค่าระดับการสั่นสะเทือนที่เหลืออยู่ในขณะปฏิ ศิวิตร์ซึ่งเครื่องมือ หรือเมื่อปล่อยให้เครื่องทำงานแต่ ไม่ได้ใช้งานใดๆ มาใช้ในการประเมินค่าด้วย เนื่องจากอุปกรณ์จะส่งผลให้ระดับการสั่นสะเทือนลดลง อย่างมากสำหรับระยะเวลาการทำงานโดยรวม ศึกษาเพิ่มเติมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากผลกระทบของ แรงสั่นสะเทือน เช่น บำรุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์เสริม ทำให้มืออ่อน วางแผนการทำงาน อย่างเป็นระบบ



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้

คำจำกัดความ: ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

ค่าจำกัดความลับในลักษณะที่ต้องรักษาความลับของ ค่าและค่าที่ใช้เรียกกลับลักษณะต่างๆ โปรดอ่านคู่มือและ ทำความเข้าใจกับลักษณะเหล่านี้

! **อันตราย:** หมายถึงสถานการณ์ที่เกิดให้เกิดอันตราย ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งหากไม่ระวังจะทำให้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

! **คำเตือน:** หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่า จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งหากไม่ระวังสามารถ ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้

! **คำควรระวัง:** หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่า จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งก่อไม่ระวัง อาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง

! **ข้อควรระวัง:** หมายถึงการปฏิบัติ ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการบำรุงรักษาส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่ระวัง อาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

! **แสดงถึงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อก**

! **แสดงถึงอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้**

แบบเดอรี่			เครื่องชาร์จ/เวลาที่ชาร์จ (นาที)					
หมายเลขรุ่น	โวลต์ _{DC}	แอมป์-ชั่วโมง	น้ำหนัก (กก.)	DCB107	DCB112	DCB115	DCB118	DCB132
DCB546	18/54	6.0/2.0	1.05	270	170	90	60	90
DCB547	18/54	9.0/3.0	1.46	420	270	140	85	140
DCB548	18/54	12.0/4.0	1.44	540	350	180	180	120
DCB181	18	1.5	0.35	70	45	22	22	22
DCB182	18	4.0	0.61	185	120	60	60	60
DCB183/B	18	2.0	0.40	90	60	30	30	30
DCB184/B	18	5.0	0.62	240	150	75	75	75
DCB185	18	1.3	0.35	60	40	22	22	22
DCB187	18	3.0	0.54	140	90	45	45	45
DCB189	18	4.0	0.54	185	120	60	60	60

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยท่าไป สำหรับการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

! คำเตือน: จ่าคนคำเตือน ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด รวมทั้งภาระกิจและข้อมูลจำเพาะที่ให้มากับเครื่องมือไฟฟ้านี้ การไม่ปฏิบัติตามค่าเดินทางและข้อปฏิบัติเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อก เกิดอัคคีภัย และ/หรือบาดเจ็บสาหัสได้

จัดเก็บเอกสารคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

ค่าว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค่าเตือน หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (แบบมีสาย) ที่ทำงานผ่านแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือเครื่องมือไฟฟ้า (แบบไร้สาย) ที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่

1) ความปลอดภัยในบริเวณที่ทำงาน

- ก) รักษาความสะอาดและจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณที่ทำงาน บริเวณที่มีดินหรือมีของวางจะกระชากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ข) ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นละอองที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้เกิดประกายไฟที่อาจทำให้เกิดลักษณะไฟหรือเปลวไฟขึ้นได้
- ค) ระวังไฟในเด็กเล็กและคนเดินผ่านไปมาเข้าใกล้ในขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ลิงรบกวนอาจทำให้คนเสียหายได้

2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ก) ปลั๊กไฟของเครื่องต้องเป็นชนิดเดียวกับเด้ารับห้ามดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าด้วยวิธีใด ห้ามใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายเดิน (ลงกราวด์) ปลั๊กที่ไม่มีการตัดแปลงและเด้ารับชนิดเดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ข) หลีกเลี่ยงการล้มผ้าพื้นผ้าที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ เช่น ห้อ หม้อน้ำ เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกหากหัวภายนอกเป็นสีเทาของต่องตึงหรือลงกราวด์
- ค) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับคนหรืออุปกรณ์ในสภาพที่เปียกชื้น น้ำที่เข้าเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ง) ห้ามใช้สายไฟผิดวัสดุประสงค์ ห้ามใช้สายไฟเพื่อการหัวดึง หือกอุดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้พ้นจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือขันส่วนที่กำลังเคลื่อนที่ สายไฟที่ชำรุดหรือพังกันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก
- จ) เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ให้ใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนอกอาคาร ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับใช้นอกอาคาร จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ฉ) หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่ชื้นและได้ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) การใช้ RCD จะช่วยลดความเสี่ยงในการรกรไฟฟ้าช็อก

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ก) ตื่นตัวและมีสมาธิกับสิ่งที่คุณกำลังทำ รวมทั้งใช้ส่วนร่างกายในการที่กำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อยหรือได้รับอิทธิพลจากยา แอลกอฮอล์ หรือการรักษาอย่าง การขาดความมั่นคงร่วงในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าแม้ข้ามระยะหนึ่งอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้
- ข) ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเดสม็อก อุปกรณ์ป้องกันเขน หน้ากากหันฟัน รองเท้ามีริ้วคั่นสีน้ำเงิน หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่ใช้ในสภาพที่เหมือนจะช่วยลดอาการบาดเจ็บทางร่างกายได้
- ค) ป้องกันเครื่องเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ สวิตช์ต้องอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ ชุดแบตเตอรี่ หรือก่อนจะยกหรือหันเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่หัวอยู่ที่สวิตช์ หรือใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตช์เปิดอยู่ อาจทำให้อุบัติเหตุได้
- ง) ถอดคุณปะรังดังหรือประแจออกก่อนปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ไดร์บบ์บาดเจ็บได้
- จ) หันยืนชี้ยื่นหัวขณะใช้เครื่อง ควรยืนในท่าที่เหมาะสมและสมดุลตลอดเวลา เพื่อช่วยในการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ฉ) แต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมเสื้อผ้าหลวมหรือใส่เครื่องประดับ รวมผมและเสื้อผ้าให้ห่างจากชิ้นส่วนที่กำลังหมุน เสื้อผ้าที่หลวมหรือยาวรุนแรง เครื่องประดับ หรือผมที่ยาวอาจเข้าไปพันกับชิ้นส่วนที่กำลังหมุน
- ช) หากน้อบปลั๊กสำหรับดูดและเก็บฝุ่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้อุปกรณ์เก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นได้
- ช) อย่าให้ความพยายามมากการใช้งานท่าให้คุณประมาทและเล่นการปฏิบัติตามหลักการเพื่อความปลอดภัย การใช้งานโดยไม่ระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ภัยในเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
- 4) การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
- ก) ห้ามเดินใช้เครื่องมือไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกด้องครั้งกับลักษณะการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องย่อมทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า เมื่อใช้งานตามที่พิกัดที่เครื่องมือได้รับการออกแบบมา
- ข) ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสิ่งของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมผ่านสวิตช์ได้ ถือว่ามีอันตรายและต้องส่งซ่อม
- ค) ถอดปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ ชุดแบตเตอรี่ หากคุณได้ให้ถอดอุปกรณ์เดือรือออกก่อนทำการบันรังแต่ถ้าปลั๊กเสื่อมอุปกรณ์เสื่อม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการเพื่อความปลอดภัยเชิงการป้องกันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการผลอเปิดเครื่องไฟฟ้าให้ห่างงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

- ก) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานไว้ให้พ้นมือ เด็ก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ผ่านคุณศักดิ์ เครื่องมือไฟฟ้าหรือคุณภาพน้ำหนักน้ำหนึ่งปอนด์ใช้ เครื่องมือไฟฟ้าที่มีความร้อนสูงเกิน 130 °C ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ไม่มีความชำนาญ
- จ) นำรังรักษาระเบียบเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ต่างๆ ตรวจสอบว่าขั้นตอนที่เคลื่อนย้ายไปมีการ วางไม่ตรงแนวหรือตัดขาดหรือไม่ มีขั้นตอนที่ แตกหัก และสภาพอื่นใดที่อาจผลิตต่อการ ทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าหรือไม่ หากชำรุด เสียหาย ให้นำเครื่องมือไปส่งซ่อมก่อนนำมาใช้ อุบัติเหตุจวนวนมากหากการดูแลรักษาระเบียบเครื่องมือ ไฟฟ้าไม่ดีพอ
- ฉ) เครื่องมือตัดต้องคมและสะอาดอยู่เสมอ เครื่องมือ ตัดที่ได้รับการดูแลรักษายังถูกต้องและมีข้อบกพร่อง จะมีปัญหาด้านน้อย และควบคุมได้ง่ายกว่า
- ช) ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ที่ ช่วยเครื่องมือ เป็นตน ในต้องรังรักษาดูแลอย่างถูกต้องและควบคุมได้ดี
- ช) ให้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับงานที่ต้องใช้ความร้อน หรือน้ำร้อน โดยที่สามารถถึงสภาพการทำงานและ งานที่ทำได้เป็นส่วนใหญ่ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าทำให้เกิดอันตรายได้
- ช) หมั่นดูแลให้สวิงจับและพื้นผิวที่สัมผัสรับน้ำหนัก สะอาด ปราศจากน้ำมันและสารระเหย มือสวิงและพื้นผิวสัมผัสที่ สัมผัสรับน้ำหนักและสารระเหย ไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ดังข้างต้นได้ อย่างถูกต้อง

5) การใช้และการดูแลรักษาแบบเดอเรี่ย

- ก) ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ผู้ผลิตแนะนำ ให้เท่านั้น เครื่องชาร์จที่ให้เหมาะสมกับแบบเดอเรี่ย แบบหนึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ถ้านำมาใช้กับ แบบเดอเรี่ยอื่นแบบหนึ่ง
- ข) ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับก้อนแบบเดอเรี่ยที่ กำหนดให้โดยเฉพาะเท่านั้น การใช้แบบเดอเรี่ย แบบอื่นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดไฟไหม้ได้
- ค) เมื่อไม่ได้ใช้ก้อนแบบเดอเรี่ย ให้เก็บในห้องจาก วัสดุอื่นๆ ที่เป็นโลหะ เช่น กาวกันนีกงกระดาษ หรือยก ภูมิภาค เช่น สรุกราหรือวัสดุขนาดเล็ก อื่นๆ ที่ทำจากโลหะที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ต่อ จากชั้นผ้าที่ไม่ถูกขัดหนึ่ง การลัดวงจรเริบเวลชี้ แบบเดอเรี่ยอาจทำให้เกิดรอยไฟไหม้หรือไฟไหม้ได้
- ง) เมื่อยุ่งกับไฟฟ้าอย่างเดอเรี่ย ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส กับช่องเหลวที่ หากบังเอิญสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำสำรีมามาก หากของเหลว กระเด็นเข้าตา ควรรีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ ออกฤทธิ์อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรืออุบัติเหตุได้
- จ) ห้ามใช้แบบเดอเรี่ยหรือเครื่องมือที่มีการชำรุด เสียหายหรือได้รับการดัดแปลง แบบเดอเรี่ยที่ ชำรุดเสียหายหรือได้รับการดัดแปลงอาจทำให้เกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือ ความเสี่ยงอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ฉ) อย่าใช้ในแบบเดอเรี่ยหรือเครื่องมือถูกไฟไหม้หรือ อยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป หากแบบเดอเรี่ย ถูกไฟไหม้หรืออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

บ) ปฏิบัติตามคำแนะนำการชาร์จทุกขั้นตอนและ ไม่ชาร์จแบบเดอเรี่ยเครื่องมือในอุณหภูมิที่ เกินจากที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ การชาร์จที่ ไม่ถูกต้องหรือในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากที่กำหนด ไว้อาจทำให้แบบเดอเรี่ยเสียหายและเสียต่อการเกิด ไฟไหม้ได้

6) การบริการ

- ก) ให้ช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อม เครื่องมือไฟฟ้า และใช้อุปกรณ์ที่ห้ามนั้น ซึ่งจะช่วยให้มันใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าซึ่งมีความ ปลอดภัยอยู่
- ข) ห้ามซ่อมแบบเดอเรี่ยที่ชำรุด ควรให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้ บริการที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ซ่อมแบบเดอเรี่ยเท่านั้น

กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเฉพาะ เพิ่มเติมสำหรับไขควงกระแสแก๊ส

- จับเครื่องมือไฟฟ้าที่พื้นผิวส่วนที่ใช้ช้อนซึ่งมีลักษณะ ป้องกันเท่านั้น เมื่อใช้งานเครื่องมือกับงานที่ ตัวยึดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ช้อนอยู่ ตัวยึดที่สัมผัส กับสายไฟ “ที่มีไฟฟ้า” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะ ของเครื่องที่ถูกจับด้วย “มีไฟฟ้า” และทำให้ผู้ใช้เครื่อง ถูกไฟฟ้าช็อกได้

ความเสี่ยงอัน ที่ยังมีอยู่

แม้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และใช้อุปกรณ์นิรภัยแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงบางอย่างได้ ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่:

- ความบกพร่องในการได้รับเสียง
- ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากเศษชิ้นงานที่บลิว
- ความเสี่ยงที่จะเกิดรอไฟไหม้เนื่องจากอุปกรณ์เสริมที่ ร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน
- ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการใช้งานเป็น เวลานาน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ไม่เดอเรี่ยไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด เดียวเท่านั้น ต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบบเดอเรี่ย ให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าบนแผ่นแสดงพิกัดเสมอ รวมทั้ง ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จตรงกับสายไฟ ตัวเครื่องของคุณ



เครื่องชาร์จไฟ DEWALT ของคุณได้รับการเคลือบ ฉนวนสูงขั้นคุณมาตรฐาน IEC60335 ดังนั้นจึง ไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน

สายไฟของคุณเครื่องชาร์จเสียหาย ต้องเปลี่ยนเป็น สายไฟที่จัดเตรียมมาเป็นพเศษซึ่งสั้นชื่อได้จากศูนย์บริการ ของ DEWALT

การใช้สายพ่วง

ไม่ควรใช้สายต่อพ่วง เนื่องแต่ความจ่าเป็นอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ควรใช้สายต่อพ่วงที่ผ่านการรับรองและเหมาะสมกับ กำลังไฟข้างของเครื่องชาร์จ (ดูข้อมูลด้านเทคนิค) ขนาด ต่ำสุดของสายไฟ คือ 1 ตร.ม. ความยาวสูงสุด คือ 30 ม. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์มานเก็บสายไฟ ให้คลายสายไฟออก จนหมดทุกครั้ง

เก็บค่าแนะนำเหล่านี้ไว้

เครื่องชาร์จ

เครื่องชาร์จ DEWALT สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแต่ง และได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายที่สุด

ค่าแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ

เครื่องชาร์จแบบเตอร์ทุกชนิด

เก็บค่าแนะนำเหล่านี้ไว้: คุณมีปั๊กของบดด้วยค่าแนะนำ ความปลอดภัยและการใช้งานที่สำคัญสำหรับเครื่องชาร์จแบบเตอร์ (โปรดดูข้อมูลด้านเทคนิค)

- ก่อนใช้งานเครื่องชาร์จ โปรดอ่านค่าแนะนำและสัญลักษณ์เดือนทึ่งหนึ่งบนเครื่องชาร์จ แบบเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบเตอร์

! **คำเตือน:** อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าให้มีของเหลวเข้าไปภายในเครื่องชาร์จ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

! **คำเตือน:** เวลาซึ่งนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ที่มีกระแสฟังก์ชันในเกิน 30mA

! **ข้อควรระวัง:** อันตรายจากการไฟฟ้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ โปรดใช้แบบเตอร์ แบบชาร์จช้าได้ของ DEWALT เท่านั้น แบบเตอร์ชนิดอื่นๆ อาจระเบิดทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายได้

! **ข้อควรระวัง:** เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เจ้าตัวเด็กจะไม่เล่นเครื่องมือ

ข้อสังเกต: ในบางสถานการณ์ ระหว่างที่เครื่องชาร์จเสียบปลั๊กอยู่ อาจมีรัศมีแบล็คปลั๊กลอมมาทิ่มไฟในเครื่องชาร์จและทำให้ชั้นชาร์จไฟฟ้าลัดวงจรได้ อย่าให้มีรัศมีแบล็คปลั๊กลอมที่มีค้อนสมบัตินาไฟฟ้า เช่น ฝอยเหล็ก อะลูมิเนียมฝอยล์ หรือการสะสูดด้วยหัวใจไฟฟ้า โลหะอยู่ในช่องใส่แบบเตอร์ของเครื่องชาร์จ และกดดูดปลั๊กเครื่องชาร์จจากเสื่อม เมื่อไม่มีชุดแบบเตอร์อยู่ภายในช่องใส่ รวมทั้งกดดูดลักษณะเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนท้าความสะอาด

! **อย่าชาร์จแบบเตอร์ด้วยด้วยเครื่องชาร์จเครื่องอื่นๆ** นอกเหนือจากเครื่องชาร์จที่ระบุในคู่มือเล่มนี้ โดยเด็ดขาด เครื่องชาร์จและชุดแบบเตอร์ได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกันโดยเฉพาะ

! **เครื่องชาร์จนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานใดๆ นอกจักรชาร์จแบบเตอร์แบบชาร์จช้าได้ของ DEWALT การนำไปใช้ในงานอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าใหม่ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายจากไฟฟ้าจ้วงสิงแก๊ซชีวิตได้**

! **อย่าให้เครื่องชาร์จถูกผน_fnหรืออิมเมจ**

! **ดึงปลั๊กเครื่องชาร์จที่หัวปลั๊กแทนการดึงที่สายไฟ** เมื่อจะกดดูดปลั๊กเครื่องชาร์จ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ปลั๊กและสายไฟจะชี้รุดเสียหายได้

! **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่ถูกเหยียบ เดส สะดุด มีฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเครียดในสายได้**

! **ห้ามใช้สายต่อพ่วงโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างหลักเสี่ยงไม่ได้ การใช้สายต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายจากไฟฟ้าจ้วงสิงแก๊ซชีวิตได้**

- อย่าวางวัสดุใดๆ บนเครื่องชาร์จหรือทางเดินของสายชาร์จไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่มที่อาจบีบก้นช่องระบายอากาศและทำให้เกิดความร้อนภายในที่มากเกินไป ทางเดินของชาร์จในตำแหน่งที่ห้ามจากแหล่งเพิ่มความร้อน เครื่องชาร์จมีการระบายความร้อนผ่านทางช่องระบายที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของตัวเครื่องชาร์จ ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จที่มีสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ทันที
- ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จที่ถูกกระทะก่ออย่างรุนแรง ตก หรือได้รับความเสียหายรุนแรงใดๆ ก็ตาม ให้นำเครื่องชาร์จลงก่อลาไว้ปั๊บสูญเสียการที่ได้รับอนุญาต
- ห้ามกดดูดชั้นส่วนเครื่องชาร์จเอง โปรดนำเครื่องชาร์จไปปั๊บสูญเสียบริการที่ได้รับอนุญาตเมื่อจำเป็น ด้วยชื่อและหมายเลขบริการ การประกอบเครื่องกลับตั้งเดิมอย่างไม่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้าจ้วงสิงแก๊ซชีวิต หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- ในกรณีที่สายไฟของตัวเครื่องชาร์จเสียหาย สายไฟตั้งกล่าวต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต หรือตัวแทนสูญเสียบริการของผู้ผลิต หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าโดยทันที เพื่อหลักเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- กดดูดปลั๊กของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งก่อนท้าความสะอาด การทำความสะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตได้ การถอดชุดแบบเตอร์ออกจะไม่ทำให้ความเสี่ยงนี้ลดลง
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ 2 เครื่องเข้าด้วยกันโดยเด็ดขาด
- เครื่องชาร์จออกแบบมาเพื่อทำงานด้วยแรงดันไฟบ้านที่ 220-240 โวลต์ ห้ามนำเครื่องชาร์จไปใช้กับแรงดันไฟอื่นๆ ทั้งนี้ไม่ว่ารวมถึงเครื่องชาร์จสำหรับใช้ในรถยนต์

การชาร์จแบบเตอร์ (รูป B)

- เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมก่อนใส่ก้อนแบบเตอร์ลงไป
- ใส่ชุดแบบเตอร์ 1 ลงในเครื่องชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดแบบเตอร์เข้าไปอยู่ในเครื่องชาร์จนสนิทด้วยไฟสีแดง (กำลังชาร์จ) จะกะพริบต่อเนื่อง แสดงว่ากระบวนการชาร์จเริ่มต้นแล้ว
- ถ้าการชาร์จเสร็จสิ้น ไฟสีแดงนี้จะติดสว่างต่อเนื่อง ก้อนแบบเตอร์จะได้รับการประจุไฟจนเต็ม และสามารถนำไปใช้ได้เลย หรืออาจปล่อยไว้ในเครื่องชาร์จได้ หากต้องการถอดชุดแบบเตอร์ออกจากเครื่องชาร์จ ให้กดปุ่มปลดล็อก 2 ที่ตัวชุดแบบเตอร์

หมายเหตุ: เพื่อให้ชุดแบบเตอร์ล็อกได้ต้องมีไอดอล์ในร่องสูงสุด ให้ชาร์จไฟชุดแบบเตอร์ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

การใช้งานเครื่องชาร์จ

โปรดดูไฟแสดงสถานะที่ด้านล่างนี้เกี่ยวกับสถานะการชาร์จไฟของชุดแบบเตอร์

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

	การชาร์จ	
	ชาร์จเต็มแล้ว	
	หน่วงเวลาเนื่องจากแบบเตอร์ร้อน/เย็น*	

*ไฟสีแดงจะยังคงกะพริบต่อไป แต่ไฟเดือนสีเหลืองจะติดสว่างระหว่างการทำงานในช่วงที่ เมื่อชุดแบตเตอรี่เย็นลงถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว ไฟสีเหลืองก็จะดับ และเครื่องชาร์จจะเริ่มชาร์จต่อ

เครื่องชาร์จที่สามารถใช้ด้วยกันได้จะไม่ชาร์จไฟชุดแบตเตอรี่ที่ติดปิดคิด เครื่องชาร์จจะแสดงถึงความผิดปกติของแบตเตอรี่โดยการไม่แสดงไฟ

หมายเหตุ: รูปแบบการแจ้งเตือนนี้อาจหมายความว่าเครื่องชาร์จมีปัญหาได้ด้วยเช่นกัน

หากเครื่องชาร์จแสดงสัญญาณปัญหา โปรดนำชุดแบตเตอรี่ไปทดสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานเนื่องจากแบตเตอรี่ร้อน/เย็น

เมื่อเครื่องชาร์จพบว่าชุดแบตเตอรี่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจนเกินไป เครื่องชาร์จจะเริ่มการหน่วงเวลาเนื่องจากแบตเตอรี่ร้อน/เย็น ซึ่งกระทบหน่วงเวลาในการชาร์จไฟมากกว่า ชุดแบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิเหมาะสมโดยอัตโนมัติ จากนั้น เครื่องชาร์จจะปิดไฟเพื่อยืนยันโหมดชาร์จไฟโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้แน่ใจว่าชุดแบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิการใช้งานที่ยั่งนานาที่สุด

ชุดแบตเตอรี่ที่เย็นจะชาร์จไฟได้ในอัตราที่ช้ากว่าชุดแบตเตอรี่ที่อุ่น ชุดแบตเตอรี่จะชาร์จไฟด้วยอัตราความเร็วต่อไปลดลงของการชาร์จและจะไม่กลับไปชาร์จที่อัตราความเร็วสูงสุด แม้ว่าชุดแบตเตอรี่จะอุ่นขึ้นแล้วก็ตาม เครื่องชาร์จ DCB118 จะมีพัฒนาระบายความร้อนอยู่ภายใน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนชุดแบตเตอรี่ พัฒนาระบายความร้อนจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อจะต้องระบายความร้อนชุดแบตเตอรี่ ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จในการฟื้นฟูที่พัดลมระบายความร้อนทำงานพิดปกติ หรือในกรณีที่ช่องระบายอากาศลอดด้าน อย่าให้มีรัศมีเปลกปลอกล้อมหลุดเข้าไปภายในเครื่องชาร์จ

ระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Protection System)

เครื่องมือ XR Li-Ion ได้รับการออกแบบให้ gamma ให้มีระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยป้องชุดแบตเตอรี่จาก การร้อนโดยอิเล็กทรอนิกส์ ความร้อนสูงเกิน หรือการพยายามรีบัดลึก

เครื่องมือจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ให้นำชุดแบตเตอรี่ลีเทียมไอโอดอนไปชาร์จไฟที่เครื่องชาร์จจนกระแท้เงียบ

การติดตั้งบนผนัง
เครื่องชาร์จนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ติดตั้งบนผนัง หรือตั้งไว้ในแนวตั้งบนโต๊ะหรือพื้นผิวนอนของงาน หากต้องการติดตั้งบนผนัง ให้วางตำแหน่งเครื่องชาร์จให้อยู่ใกล้ตัวร้อน แต่อยู่远ๆ ห่างจากน้ำที่มีความร้อน เช่น อาเจช้างที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้ติดตั้งเครื่องชาร์จให้มั่นคงโดยใช้สกรูไตรออลส์ (ชื่อยกตั้งทางาก) ขนาดความยาวอย่างน้อย 25.4 มม. และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวสกรู 7–9 มม. ขันยึดเข้ากับไม้ที่มีความหนาที่เหมาะสมโดยให้หัวสกรูยื่นพ้นผนังอ่อนมาประมาณ 5.5 มม. ล็อคช่องแขวนที่ด้านหลังเครื่องชาร์จเข้ากับหัวสกรูที่ยื่นจากผนังแล้วยึดเข้ากับช่องแขวนให้พอดีกัน

คำแนะนำในการทำความสะอาดเครื่องชาร์จ

คำเตือน: อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต คอมเพรสเซอร์จะออกจากการเดารันไฟบ้านก่อนทำความสะอาด ให้ขับดึงสิ่งสกปรกและสารบีออกจากภายในของเครื่องชาร์จโดยใช้ผ้าหรือ แปรงขนนุ่มที่ไม่ใช้โลหะ ห้ามใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดได้ฯ อย่าให้มีของเหลวใดๆ เข้าไปในเครื่องมือเด็ดขาด ห้ามจุ่มน้ำในเครื่องมือเด็ดขาด ลงในของเหลวเด็ดขาด

ชุดแบตเตอรี่

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ

ชุดแบตเตอรี่ทุกชนิด

เมื่อจะล้างชื้นแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ให้ระบุรหัสลิ๊นค้าและแรงตัวไฟฟ้า

แบตเตอรี่ที่ใหม่ที่เพิ่งแกะจากกล่องยังไม่ได้รับการชาร์จไฟ ให้เต็ม ก่อนใช้งานแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้านล่าง และทำตามขั้นตอนการชาร์จที่ระบุไว้

อ่านคำแนะนำทั้งหมด

- ห้ามชาร์จหรือใช้แบตเตอรี่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในน้ำมันกerosene ที่มีของเหลว แก๊ส หรือผู้ผลิตของที่มีคุณสมบัติไว้ไฟ การใช้หรือคอมเพรสเซอร์ออกจากเครื่องชาร์จอาจเป็นสาเหตุให้เกิดลักษณะไฟหรือเปลวไฟได้
- ห้ามฝังไฟแบตเตอรี่ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้สามารถใช้ลงในเครื่องชาร์จที่ไม่รองรับแบตเตอรี่นั้น เป็นเช่นกัน แบตเตอรี่อาจเสียหาย
- ชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จ DEWALT ที่กำหนดเท่านั้น
- ห้ามสาดหรือจุ่มน้ำในน้ำหรือของเหลวใดๆ โดยเด็ดขาด
- ห้ามเก็บหรือใช้งานเครื่องมือและแบตเตอรี่ในสถานที่ซึ่งอุณหภูมิอาจสูงถึงหรือสูงกว่า **40° C (104° F)** (เช่น ในโรงเรือนกลางแจ้งหรืออาคารที่มีโครงสร้างเป็นโลหะในช่วงฤดูร้อน)
- ห้ามเผาชุดแบตเตอรี่แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือใช้งานจนหมดแล้วก็ตาม ชุดแบตเตอรี่สามารถระเบิดในเปลวไฟได้ และจะเกิดแก๊สพิษและสารพิษอันตรายซึ่งเมื่อแบตเตอรี่ลีเทียมไอโอดอนอุบัติเหตุ
- หากสารภายนอกในแบตเตอรี่สัมผัสด้วยผ้าห่ม ให้รีบล้างออกด้วยสบู่อ่อนและน้ำทันที หากของเหลวภายนอกได้เข้าตา ให้ลิมตาในน้ำเป็นเวลา 15 นาที หรือจนกว่ารู้สึกระคายเคืองอีก หากจำเป็นต้องไปพบแพทย์ สารอิเล็กโทรไลต์จะเป็นส่วนผสมของสารละลายยาหรือเคมีอินทรีที่มีผลลัพธ์อันตราย
- สารภายนอกในแบตเตอรี่ที่ถูกเปิดออกอาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได้ ให้รีบไปยังสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากอาการผิดปกติไม่หายไป ให้รีบพบแพทย์



คำเตือน: อันตรายจากไฟไหม้ ของเหลวในแบบเดอร์รี่อาจติดไฟได้หากสัมผัสกับประกายไฟหรือเปลวไฟ



คำเตือน: ห้ามพยายามแกะชุดแบตเตอรี่ในทุกรถไฟ หากล้าวอันตรายเดอร์รี่มีรอยแยกหรือเสียหาย ห้ามน้ำใส่เข้าไปในเครื่องชาร์จโดยเด็ดขาด ห้ามทิ้ง ทำตัด หรือทำให้ก้อนแบตเตอรี่เข้ารดเสียหาย ห้ามใช้งานแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ถูกกระแทกอย่างรุนแรง เคยดัก อุกหนบ หรือได้รับความเสียหายในรูปแบบใดๆ (กล่าวคือ อุกตะบุบตอกทะล อุกคันหนบ อุกหนีบจนช้ำรุด) เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าข้อดือหรือเกิดสันตรายจากไฟฟ้าจนถึงแก่ชีวิตได้ ควรส่งแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหายคืนให้ศูนย์บริการเพื่อนำไปรีไซเคิล



คำเตือน: อันตรายจากเพลิงไหม้ อย่าเก็บหรือถือชุดแบตเตอรี่ในลักษณะที่อาจมีรัฐกุญแจ ด้วยโลหะแตะถูกข้อของแบตเตอรี่ ตัวอย่าง เช่น อย่างชุดแบตเตอรี่ไว้ในชุดกันเมือง กระเบื้องเคลื่อนที่มี กล่องชุดผลักกันซ้าย สันข้อ เป็นต้น เก็บรวมไว้กับด้วย สกรู ภูเขา แล้ว เป็นต้น



ข้อควรระวัง: เมื่อไม่ใช้งาน ให้วางเครื่องมือตระแครงไว้บนพื้นที่มั่นคงที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการสะคุกหัวหรือร่วงหล่น อุบัติเหตุ บางอย่างที่มีแบตเตอรี่อยู่ในหุ้มอาจจะสามารถร้าวตั้งบนแบตเตอรี่ได้ แต่ก็อาจอุกหนาแน่นได้ง่ายเช่นกัน

การขันส่ง



คำเตือน: อันตรายจากเพลิงไหม้ การขันส่งแบบเดอร์รี่สัมผัสกับรัฐกุญแจที่นำไปไฟฟ้า เมื่อทำการขันส่งแบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่าข้อแบตเตอรี่ได้รับการป้องกันและได้รับการหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อไม่ให้มีรัฐกุญแจ มากสัมผัสกุญแจและทำให้เกิดการลัดวงจรได้หมายเหตุ: จะต้องไม่ใช้แบตเตอรี่ลีเทียมไอลอนในสัมภาระได้ทั่วโลกครื่อง

แบบเดอร์รี่ของ DEWALT ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขันส่งที่บังคับใช้ตามที่บัญญัติเป็นมาตรฐานของกฎหมายและอุตสาหกรรมทุกประการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อแนะนำในการขันสัมภาระด้านการขนส่งสินค้าอันตรายขององค์การสหประชาชาติ (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) ระเบียบข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ข้อกำหนดว่าด้วยการขันสัมภาระด้านการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ ขององค์การทางการระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods – IMDG) และข้อตกลงร่วมกับการขนสัมภาระด้านรายผ่านถนนของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR) เขลสและแบตเตอรี่ลีเทียมไอลอนได้รับการทดสอบตามเกณฑ์และการทดสอบมาตรฐาน 38.3 ของข้อแนะนำในการขันสัมภาระด้านการขนส่งสินค้าอันตรายขององค์การสหประชาชาติแล้ว

โดยส่วนใหญ่แล้ว การขันส่งแบตเตอรี่ของ DEWALT จะได้รับยกเว้นในการจัดประเภทเป็นวัตถุอันตรายตามที่กำหนดไว้ประเภทที่ 9 โดยทั่วไปการขันส่งที่บรรจุแบตเตอรี่ลีเทียมไอลอนที่มีอัตราพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 100 วัตต์-ชั่วโมง (Wh) จะต้องขันสัมภาระที่กำหนดไว้ประเภทที่ 9 โดยต้องมีการท่าเครื่องหมายแสดงวัตถุรัฐต-

ชั่วโมงไว้ที่หีบห่อของแบตเตอรี่ลีเทียมไอลอนทั้งหมดนอกจากนี้ เนื่องจากความความชันข้อนของข้อบังคับ DEWALT ในแนะนำให้ขันส่งแบตเตอรี่ลีเทียมไอลอนทางอากาศเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงวัตถุ-ชั่วโมง การขันสัมภาระเดื่องมือพกพาแบตเตอรี่ (เครื่องมือชุด) สามารถขันส่งทางอากาศได้เมื่อจัดให้รับยกเว้น หักอัตรารัฐต์-ชั่วโมงของชุดแบตเตอรี่ในเกิน 100 วัตต์-ชั่วโมง ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าการขันสัมภาระจะได้รับยกเว้นหรือต้องปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เป็นความรับผิดชอบของผู้ขันสัมภาระที่จะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับดำเนินบัญชีและภาษีอากร เนื่องจากความซับซ้อนของกฎหมายและภาระเดี่ยมเงินเดือน


ข้อมูลในทั้งข้อข้างต้นได้รับการจัดเตรียมโดยสุจริตและซึ่งมีน้ำถูกต้องในเวลาที่จัดทำขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีว่าเป็นการรับประกันทั้งโดยขัดแย้งหรือโดยปริยาย เป็นความรับผิดชอบของผู้ขันสัมภาระที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมดังๆ ของบริษัท สอดคล้องตามข้อกำหนดที่บังคับใช้

การขันส่งแบตเตอรี่ FLEXVOLT™

แบตเตอรี่ DEWALT FLEXVOLT™ มีสองโหมด: การใช้งานและการขันสัมภาระ

โหมดการใช้งาน: เมื่อแบตเตอรี่ FLEXVOLT™ อยู่แยกต่างหากหรือบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ DEWALT ขนาด 18 โวลต์ ก็จะทำงานเป็นแบตเตอรี่ 18 โวลต์ เมื่อแบตเตอรี่ FLEXVOLT™ บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ขนาด 54 โวลต์ หรือ 108 โวลต์ (แบตเตอรี่ขนาด 54 โวลต์ 2 ก้อน) ก็จะทำงานเป็นแบตเตอรี่ 54 โวลต์

โหมดการขันสัมภาระ: เมื่อติดตัวเก็บประจุ (cap) กับแบตเตอรี่ FLEXVOLT™ แบตเตอรี่จะอยู่ในโหมดการขันสัมภาระ ประสาหันการขันสัมภาระ เมื่ออยู่ในโหมดการขันสัมภาระ ตัวเก็บประจุจะชาร์จแบตเตอรี่ได้ รับรับการปลดจราจรไฟฟ้า



ภายในที่บังคับให้ ส่งผลให้ แบตเตอรี่ 3 ก้อนมีอัตรารัฐต์-ชั่วโมง (Wh) ต่อกาว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ 1 ก้อนที่มีอัตรารัฐต์-ชั่วโมงสูงกว่า การท่าเขียนที่ทำให้มีปริมาณแบตเตอรี่เพิ่มเป็น 3 ก้อน โดยมีอัตรารัฐต์-ชั่วโมงต่อกาว่า จึงสามารถยกเว้นการบรรจุหีบห่อตามข้อบังคับการขันสัมภาระประจำการที่มีการกำหนดกับแบตเตอรี่ที่มีรัฐต์-ชั่วโมงสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น อัตรารัฐต์-ชั่วโมงในการขันสัมภาระ จำกัด 3 x 36 Wh ซึ่งหมายถึง แบตเตอรี่ 3 ก้อนๆ ละ 36 วัตต์-ชั่วโมง สำหรับการใช้ล้อร้า รัฐต์-ชั่วโมงจะระบุ 108 วัตต์-ชั่วโมง (หมายถึงแบตเตอรี่ 1 ก้อน)

Use: 108 Wh
 Transport: 3x36 Wh

คำแนะนำในการเก็บรักษา

1. สถานที่เก็บรักษาภายนอกที่เหมาะสมที่สุดคือสถานที่ซึ่งแห้งและเย็น ไม่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง และอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นมากเกินไป เพื่อให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุด การเก็บรักษาแบตเตอรี่ในอุณหภูมิต่ำลงเมื่อไม่ใช้งาน
2. กรี๊ดเก็บเป็นเวลานาน ให้เก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วในสถานที่แห้งและเย็นออกเครื่องชาร์จ

หมายเหตุ: "ไม่ควรเก็บรักษาชุดแบตเตอรี่ในสภาพปราศจาก
ประจำโดยสิ่งของ จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก่อนครั้งก่อน
ใช้งาน"

แผ่นป้ายบนแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

นอกเหนือจากสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้แล้ว
บนเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่จะมีสัญลักษณ์ภาพดังต่อไปนี้:



โปรดอ่านคู่มือแนะนำการใช้งาน



โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคสำหรับเวลาใน
การชาร์จ



ห้ามเผยแพร่ด้วยวัสดุที่เป็นตัวบุน



ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ชำรุด



ห้ามทำให้แบตเตอรี่เปียกน้ำ



เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหันทิ



ชาร์จไฟที่อุณหภูมิระหว่าง 4 °C ถึง 40 °C
เท่านั้น



ใช้ภายในอาคารเท่านั้น



โปรดทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



ชาร์จแบตเตอรี่ DEWALT กับเครื่องชาร์จของ
DEWALT ที่กำหนดเท่านั้น การชาร์จแบตเตอรี่ที่
ชนิดอื่นนอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่ DEWALT
กำหนดจะก่อมากเสี่ยงชาร์จ DEWALT อาจทำให้
แบตเตอรี่ระเบิดหรือนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็น
อันตรายอื่นๆ



ห้ามเผาแบตเตอรี่

การใช้งาน (โดยไม่มีตัวเก็บประจุในการ
ขันสcrew) ตัวอย่างเช่น: อัคตาวัตต์-ชั่วโมง
ระบุว่า 108 วัตต์-ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 1 ก้อน
มี 108 วัตต์-ชั่วโมง)



การขันสcrew (ที่มีตัวเก็บประจุในการขันสcrew^{กับ}
อุปกรณ์) ตัวอย่างเช่น: อัคตาวัตต์-ชั่วโมงระบุ
ว่า 3 x 36 วัตต์-ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 3 ก้อน
มี 36 วัตต์-ชั่วโมง)

ชนิดของแบตเตอรี่

DCF809 ใช้กับแบตเตอรี่ 18 โวลต์

หรืออาจใช้กับแบตเตอรี่เหล่านี้ได้: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน
ข้อมูลด้านเทคนิค

สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

ภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย:

ไขควงกระแทก

1 อัน

ที่ชาร์จ

1 เครื่อง

ที่จับดูดกาวแบบแม่เหล็ก (มาพร้อมกับบางรุ่น)

1 ชิ้น

ตะขอ (มาพร้อมกับบางรุ่น)

1 ตัว

กล่องเครื่องมือ (มาพร้อมกับบางรุ่น)

1 กล่อง

แบตเตอรี่ Li-Ion (รุ่น C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1) 1 ก้อน

แบตเตอรี่ Li-Ion (รุ่น C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2) 2 ก้อน

แบตเตอรี่ Li-Ion (รุ่น C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3) 3 ก้อน

1 เล่ม

- โปรดตรวจสอบว่าอยู่ในร่องรอยความเสียหายของเครื่องมือ^{ชิ้นส่วน} หรืออุปกรณ์เสริม ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
- โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน

สัญลักษณ์บนเครื่องมือ

รูปภาพต่อไปนี้จะปรากฏบนเครื่องมือ:



โปรดอ่านคู่มือแนะนำการใช้งาน



สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง



สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา



รังสีที่มองเห็นได้ ห้ามจ้องมองล้าแสงโดยตรง

ตำแหน่งของรหัสวันที่ (รูป A)

รหัสวันที่ 12 ซึ่งรวมถึง ปีที่ผลิต จะพิมพ์ไว้บนตัวเครื่อง
ตัวอย่างเช่น:

2018 XX XX

ปีที่ผลิต

คำอธิบาย (รูป A)

!
คำเตือน: ห้ามปรับแต่งเครื่องมือไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน^{ใดๆ} โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เครื่องมือชำรุด^{หรือได้รับบาดเจ็บได้}

- ชุดแบตเตอรี่
- ปุ่มปลดล็อกแบตเตอรี่
- สวิตช์ปั๊บระดับความเร็ว
- ปุ่มควบคุมเดินหน้า/ถอยหลัง
- ปลอกหัวจับดูดกาว
- 6.35 มม. หัวจับดูดกาว
- ไฟส่องงาน
- มือจับหลัก
- คลิปเหน็บเข็มขัด
- สกรู
- หัวจับดูดกาว
- รหัสวันที่

รับผิดชอบในการใช้งาน

ในกระบวนการเครื่องมือได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานการซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันกระแทกทำให้สามารถใช้งานเครื่องมือในการซ่อมด้วยตัวเองได้ โลหะและคอมโพสิต

หัวไม้ชี้ที่หกอยู่ในบริเวณที่เป็นยอกขึ้น หรือมีของเหลวไหลไฟหรือแก๊สอยู่ในบริเวณดังกล่าว

ในกระบวนการเครื่องมือเป็นเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับมืออาชีพ ห้ามปล่อยให้เด็กสัมผัสกับเครื่องมือ ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนต้องได้รับการดูแลในขณะใช้เครื่องมือนี้

- ผู้เยาว์และผู้ที่ขาดความเชี่ยวชาญ เครื่องมือนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยผู้เยาว์หรือผู้ที่ขาดความเชี่ยวชาญโดยไม่มีการควบคุมดูแล
- เครื่องมือนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (ซึ่งรวมถึงผู้เบาะ) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางการรับความรู้สึก หรือทางจิตประสาท หรือขาดประสบการณ์ความรู้ และทักษะ เว้นเสียแต่จะได้รับการควบคุมดูแล หรือคำแนะนำการใช้เครื่องมือโดยผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น ห้ามปล่อยผู้เยาว์ไว้กับเครื่องนี้ตามลำพัง

การประกอบและการปรับแต่ง

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ สาฟฟ์ ให้ปิดเครื่องมือและกดแบบเตอร์ก่อนทำการปรับหรือการทดสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ การผลอเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้

! คำเตือน: ใช้แบบเตอร์และเครื่องชาร์จของ DEWALT เท่านั้น

การใส่และการทดสอบแบบเตอร์ออกจากเครื่องมือ (รูป A, C)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขาร์จแบบเตอร์ ① เต็มแล้ว

เมื่อต้องการใส่แบบเตอร์ลงในด้านจับของเครื่องมือ

- วางแบบเตอร์ ① ให้ตรงกับร่างกายในด้านจับของเครื่องมือ (รูป C)
- เลื่อนแบบเตอร์เข้าไปในด้านจับจนกระแทกแบบเตอร์เข้าไปอยู่ในเครื่องมือสนิท แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบเตอร์จะไม่เลื่อนหลุดออก

เมื่อต้องการทดสอบแบบเตอร์ออกจากเครื่องมือ

- กดปุ่มปลดล็อกแบบเตอร์ ② จากนั้นจับแบบเตอร์ให้กระชับและดึงออกจากด้านจับ
- ใส่แบบเตอร์ลงในเครื่องชาร์จตามที่บรรยายในส่วนของเครื่องชาร์จในคู่มือฉบับนี้

ชุดแบบเตอร์ที่มีด้านผลกระทบประจุ (รูป A)

ชุดแบบเตอร์ DEWALT บางรุ่นมีด้านผลกระทบประจุซึ่งประกอบด้วยไฟ LED สีเขียวสามดวงที่ใช้บันดาลกระแสไฟที่เหลืออยู่ในก้อนแบบเตอร์ หากต้องการให้ด้านผลกระทบประจุทำงาน ให้กดปุ่มด้านผลกระทบประจุค้างไว้ไฟ LED สีเขียวสามดวงนี้จะติดสว่างในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถบันดาลกระแสไฟที่เหลืออยู่

ได้ เมื่อระดับของประจุในแบตเตอร์ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ใช้งานได้ ด้านผลกระทบประจุไม่ติดสว่าง และจะต้องชาร์จแบตเตอร์ใหม่

หมายเหตุ: บนบันดาลผลกระทบประจุในแบบเตอร์เท่านั้น ในไม่ได้ระบุฟังก์ชันการท่องของเครื่องมือ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิและการใช้งานของผู้ใช้

คลิปเหน็บเข็มขัดและแม่เหล็กยึดดอกไขควง (รูป A) (มีในบางรุ่น)

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาฟฟ์ ห้าม แขนและเครื่องมือไว้ให้หนีศีรษะหรือแขนดักคลิปเหล็กเข็มขัด ให้แขนคลิปเหล็กเข็มขัดของเครื่องมือกับเข็มขัดนิรภัยคาดเอวเท่านั้น

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บสาฟฟ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูยึดคลิปเหล็กเข็มขัดแน่นหนาแล้ว

ข้อสำคัญ: เมื่อใส่หรือเปลี่ยนคลิปเหล็กเข็มขัดหรือที่จับดอกสว่านแบบแม่เหล็ก ให้ใช้เฉพาะสกรูที่ให้มาพร้อมกับเครื่องมือเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูแน่นหนาแล้ว

คุณสามารถใช้คลิปเหล็กเข็มขัด ⑨ และที่จับดอกสว่านแบบแม่เหล็ก ⑪ เก้ากับเครื่องมือทางด้านໃด้ด้านหนึ่งก็ได้ โดยใช้เฉพาะสกรู ⑩ ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องมือเท่านั้น เพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสำหรับผู้ที่คุณนัดมือเข้ายังหรือมือขวา หากไม่ต้องการใช้คลิปเหล็กเข็มขัดหรือที่จับดอกสว่านแบบแม่เหล็ก ก็สามารถถอดออกจากเครื่องได้ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งคลิปเหล็กเข็มขัดหรือที่จับดอกสว่านแบบแม่เหล็ก ให้ก่ออุดสกรู ⑩ ที่ยึดคลิปหรือตัวหนีนิ้ว จากนั้นนำไปใส่ที่อีกด้านหนึ่งแทน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูแน่นหนาแล้ว

การใช้งาน

วิธีการใช้เครื่อง

! คำเตือน: ทำตามค่าน้ำด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดที่บังคับใช้เสมอ

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บสาฟฟ์ ให้ปิดเครื่องมือและกดแบบเตอร์ก่อนทำการปรับหรือการทดสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ การผลอเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้

ดำเนินการจับที่ถูกต้อง (รูป D)

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่รุนแรง ให้รับเครื่องมือในตำแหน่งที่ถูกต้องทุกครั้ง ดังแสดงในภาพ

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บสาฟฟ์ จับหัวสาฟฟ์ จะอ่อนกว่าเครื่องมือให้แน่นทุกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแบบหันทันใด

ดำเนินการจับที่ถูกต้องคือขึ้นมือข้างหนึ่งจับที่ด้านจับหลัก ⑧

สวิทช์ปรับระดับความเร็ว (รูป A, E)
เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือ ให้มีนิสสวิตช์ ③ เมื่อต้องการปิด เครื่องมือ ให้ปล่อยสวิตช์ เครื่องมือจะมีเบรกเกอร์ตัดตั้งอยู่ หัวจับ ดอกสว่านจะหยุดทำงานทันทีที่ปล่อยสวิตช์จนสุด สวิตช์ปั๊บปรับระดับความเร็วช่วยให้คุณเริ่มต้นในงานที่ความเร็ว ต่าได้ ยังคงกดสวิตช์ลงไปเล็กๆ ทำให้ เครื่องมือจะทำงาน เร็วขึ้นเท่านั้น เพื่อให้เครื่องมือมีอ่ายากในการใช้งานยานาน สูงสุด โปรดใช้สวิตช์ปรับระดับความเร็ว เมื่อเริ่มต้นจะเร็ว หรือขั้นสกุรเท่านั้น

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ใช้การปรับระดับความเร็วอย่าง ต่อเนื่องเป็นเวลานาน การใช้งานลักษณะนี้อาจทำให้สวิตช์ เสียหายได้และควรหลีกเลี่ยง

ปุ่มควบคุมเดินหน้า/ถอยหลัง (รูป A, E)

ปุ่มควบคุมเดินหน้า/ถอยหลัง ④ จะควบคุมทิศทางการ ทำงานของเครื่องมือ รวมทั้งท่าหน้าที่เป็นปุ่มล็อกให้อยู่ ในตำแหน่งปิดอีกด้วย

หากต้องการเลือกทิศทางการหมุนไปด้านหน้า ให้ปล่อย สวิตช์แล้วกดปุ่มควบคุมเดินหน้า/ถอยหลังไปทางด้านขวา ของเครื่องมือ

หากต้องการเลือกทิศทางการหมุนไปด้านหลัง ให้กดปุ่ม ควบคุมเดินหน้า/ถอยหลังไปทางด้านซ้ายของเครื่องมือ ตำแหน่งตรงกลางของปุ่มควบคุมจะใช้ล้ออุคเครื่องมือให้อยู่ ในตำแหน่งปิดการทำงาน เมื่อจะเปลี่ยนตำแหน่งของปุ่ม ควบคุม ต้องแนใจว่าได้ปล่อยสวิตช์แล้ว

หมายเหตุ: คุณอาจได้ยินเสียงแกริกเมื่อเดินเครื่องครั้ง แรกหลังจากเปลี่ยนทิศทางการหมุน นี้เป็นสภาพปกติของ เครื่องมือและไม่ได้แสดงว่าเครื่องเกิดปัญหาแต่อย่างใด

ไฟส่องงาน (รูป A)

ไฟส่องงาน 3 ตำแหน่ง ⑦ อยู่บริเวณรอบๆ หัวจับดอกไขควง แบบหกเหลี่ยมขนาด 6.35 มม. ไฟส่องงานจะติดสว่างเมื่อ สวิตช์ไฟถูกกด

เมื่อปล่อยสวิตช์ไฟส่องงานจะยังติดสว่างอยู่อีก 20 วินาที หากกดสวิตช์การทำงานค้างไว้ไฟส่องงานจะยังคงติดอยู่ หมายเหตุ: ไฟส่องงานใช้สำหรับส่องบริเวณที่ทำงาน เนื้องหน้าเท่านั้น ไม่ใช้สำหรับใช้เป็นไฟฉาย

หัวจับดอกไขควงแบบปล่อยเร็ว (รูป A, F, G)

! คำเตือน: ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์เสริมแบบหกเหลี่ยม หัวจับ อุปกรณ์เสริมแบบหกเหลี่ยมที่เป็นอันตรายได้ ตรวจสอบ อุปกรณ์เสริมก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ เสริมดังกล่าวไม่มีรอยแตก

หมายเหตุ: หัวจับดอกไขควงใส่ได้เฉพาะอุปกรณ์เสริม แบบหกเหลี่ยมขนาด 6.35 มม. เท่านั้น การใช้ปลายดอก ไขควงขนาด 25 มม. ช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่เข้าถึง ยากได้ทั่วๆ ไป

เลื่อนปุ่มเดินหน้า/ถอยหลัง ④ ไปที่ตำแหน่งปิดการทำงาน (ตรงกลาง) หรือกดชุดแบนด์เดอร์ออกจากเครื่องมือก่อน การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริม (รูป F) ให้ตั้งอุปกรณ์ เสริมเข้าไปในหัวจับดอกไขควงให้สุด ⑥ ไม่จำเป็นต้องดึง

ปลอกหัวจับดอกไขควง ⑤ ออกมาเพื่อล็อกอุปกรณ์เสริม ให้เข้าที่

เมื่อต้องการ松ดอุปกรณ์เสริม (รูป G) ให้ดึงปลอก หัวจับดอกไขควงออกไปทางด้านหน้าของตัวเครื่อง ออุดอุปกรณ์เสริมออกแล้วปล่อยปลอก

การใช้งาน

เครื่องมือแบบหกเหลี่ยมจะช่วยลดแรงต้านในการบิดสูงสุด ตั้งต่อไปนี้:

หมายเลขอุปกรณ์	นิ้วตันเมตร	ฟุต-ปอนด์	นิ้ว-ปอนด์
DCF809	190	142	1700

! **ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดและ/หรือ ระบบสนับสนุนคงต่อระดับของแรงบิดที่เกิดขึ้นจาก เครื่องมือได้ แรงบิดที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้ เกิดการแตกหักและอาจเกิดการบาดเจ็บได้

1. ใส่อุปกรณ์เสริมเข้ากับหัวของตัวยึด จับเครื่องมือเล็กๆ ในการบิดตัวยึด
2. กดสวิตช์เพื่อเริ่มใช้งาน ปล่อยสวิตช์เพื่อให้เครื่องหยุด ทำงาน หมุนตรวจสอบแรงบิดตัวบาร์บิดแรงบิด เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อแรงบิดในการ บิดตัวยึด ได้แก่

- **แรงตันไฟฟ้า:** แรงตันไฟฟ้าต่ำอันเนื่องมาจาก แบตเตอรี่ที่ใกล้หมดจะลดแรงบิดในการบิดตัวยึด
- **ขนาดอุปกรณ์เสริม:** การใช้ขนาดอุปกรณ์ เสริมที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้แรงบิดในการบิด ยึดลดลง
- **ขนาดสลักเกลี้ยง:** ตามปกติแล้วหากเดินผ่านผ่า ศูนย์กลางของสลักเกลี้ยงในปุ่มขึ้นต้องในแรง บิดในการบิดตัวยึดที่สูงขึ้น แรงบิดในการบิดตัวยึดจะ ผันแปรไปตามความยาว ระดับ และสัมประสิทธิ์ แรงบิด
- **สลักเกลี้ยง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลี้ยงหักหมุด ไม่มีลิมหรือเศษวัสดุอื่นๆ ให้ไว้หรือแรงบิดใน การบิดตัวยึดที่เหมาะสม
- **วัสดุ:** ประเภทของวัสดุและพื้นผิวส่วนจีบของ วัสดุจะมีผลต่อแรงบิดในการบิดตัวยึด
- **เวลาในการบิดตัวยึด:** หากใช้เวลาในการบิดตัวยึด นานขึ้นจะส่งผลให้แรงบิดในการบิดตัวยึดเพิ่มขึ้น การใช้เวลาในการบิดตัวยึดนานเกินกว่าที่แนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้ตัวยึดมีความเครียดมากเกินไป นึกขาด หรือเสียหายได้

การบำรุงรักษา

เครื่องมือไฟฟ้า DeWALT ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่างยาวนานต่อเนื่องด้วยการบำรุงรักษาอย่างที่สุด การทำงานที่สั้นๆ พิงพิงจะอย่างต่อเนื่องจะช่วยอยู่ กับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและการทารุณจะลดอย่าง ส่วนใหญ่

! คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ สาหรับ ให้ปิดเครื่องมือและ松ดแบนด์เดอร์ออก จากเครื่องมือก่อนทำการบิดน้ำหนักหรือการทดสอบ/ ติดตั้งอุปกรณ์เดื่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ การเพลอบีดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดการบาดเจ็บได้

เครื่องขาร์จและชุดแบนด์เดอร์ในสามารถซ้อมแซมได้



การหล่อลื่น

ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติมกับเครื่องมือไฟฟ้านี้



การทำความสะอาด

! **คำเตือน:** ห้ามเปาสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บนเครื่องเป็นประจำด้วยลมแรง
เนื่องจากลิ้งสกปรกนักจะสูญเสียในแสงโดยรอบ
ของระบบอากาศ รวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและ
หน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานในขณะดำเนินการ
ขั้นตอนนี้

! **คำเตือน:** ห้ามใช้สารที่เป็นตัวทำละลายหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงอีก ท่าความสะอาด
ขั้นสูงของเครื่องมือที่ไม่ใช่โลหะ สารเคมีเหล่านี้
อาจกัดกร่อนวัสดุที่ใช้ในขั้นสูงเหล่านี้ ให้เฉพาะ
ผ้าชุบนำสูบอ่อน เท่านั้น อย่าให้มีของเหลวใดๆ
เข้าไปในเครื่องมือเด็ดขาด ห้ามจุ่มน้ำในไดๆ ของ
เครื่องมือลงในของเหลวเด็ดขาด

อุปกรณ์เสริม

! **คำเตือน:** เมื่อจากอุปกรณ์เสริมที่แนบมาหาก
ที่ DEWALT มีจานหมาด ไม่ได้ผ่านการทดสอบร่วม
กับผลิตภัณฑ์นี้ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หาก
ใช้อุปกรณ์เสริมต่างกล่าวร่วมกับเครื่องมือนี้ เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ให้ใช้
อุปกรณ์เสริมเฉพาะที่ DEWALT แนะนำให้ใช้ร่วม
กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

โปรดดูต่อตัวแทนจำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม

การปอกป้องสิ่งแวดล้อม

 การเก็บรวบรวมแบบคัดแยก ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์
และแบดเดอรี่ที่มีสัญลักษณ์นี้ร่วมกับขยะใน
ครัวเรือนปกติ

 ผลิตภัณฑ์และแบดเดอรี่ที่ปะกอบด้วยวัสดุ
ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ เพื่อลด
ความต้องการวัสดุใหม่ โปรดดูไซเตลอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
แบดเดอรี่ตามข้อมูลค่าในห้องสิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.2helpU.com

ชุดเบตเตอรี่แบบชาร์จช้าๆได้
แบบเดอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานนี้จำเป็นต้องรับการ
ชาร์จไฟใหม่เมื่อไม่สามารถจ่ายพลังงานเพียงพอสำหรับ
การทำงานซึ่งเคยทำได้โดยง่าย เมื่อแบบเดอรี่หมดอายุ
การทำงานทางด้านเทคนิคแล้ว ให้นำแบบเดอรี่ไปกำจัดทิ้ง
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:

- ใช้แบบเดอรี่ที่ห้ามดเกลี้ยง จากนั้นคัดแบบเดอรี่ออก
จากเครื่องมือ
- แบบเดอรี่ลิทีเทียนไม่อนอนสามารถรีไซเคิลได้ โปรดนำ
ไปที่ตัวแทนจำหน่ายหรือสถานีรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ชุดเบตเตอรี่ที่เราทราบว่าได้จะนำไปรีไซเคิลหรือกำจัด
อย่างเหมาะสมสมต่อไป

N688642

02/2019